Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

## Product Overview

The battery level check button is not a power button.
The power bank shuts down automatically after 30 seconds of inactivity.

Safety: The power bank is provided with safety functions to prevent overheating, over-discharging, overheating, and short-circuit protection. Please use it properly.
Efficiency: Supports a maximum of 22.5W fast charging.
Compatibility: Supports fast charging for devices compatible with most mainstream fast charging protocols (such as PD, QC, etc.).
Quality: A high-quality lithium-ion battery and a durable charging and discharging circuit.

## Charging

Connect the power bank to a power source (power adapter and cable) to the power bank's Type-C port to charge it.
The indicator shows the following charging conditions:

| Battery Level | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Blinking | Off | Off | Off |
| 25%-50% | On | Blinking | Off | Off |
| 50%-75% | On | On | Blinking | Off |
| 75%-100% | On | On | On | Blinking |
| 100% (Fully Charged) | On | On | On | On |

| Charging Level | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Blinking | Off | Off | Off |
| 25%-50% | On | Blinking | Off | Off |
| 50%-75% | On | On | Blinking | Off |
| 75%-100% | On | On | On | Blinking |

Low current discharge: When the power bank is not charging, double press the battery level check button to activate the low current discharge function. This can trick the switch chip into thinking a low current device is connected, ensuring uninterrupted power supply for devices such as smart watches. The indicator lights will turn on one by one to indicate the power level, and will automatically turn off after 30 seconds. To exit this mode, briefly press the battery level check button twice.

## Discharging

Connect your devices to the power bank to charge it.
The indicator shows the following discharging conditions:

| Battery Level | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Blinking | Off | Off | Off |
| 25%-50% | On | Blinking | Off | Off |
| 50%-75% | On | On | Blinking | Off |
| 75%-100% | On | On | On | Blinking |
| 100% (Fully Discharged) | Off | Off | Off | Off |

## Warnings

Improper use may result in battery failure, overheating, and even fire or explosion. To ensure safety, please read the following warnings and operate correctly:
- This power bank is not a toy. Please keep it away from children. Do not let children use it without supervision, or use it for purposes other than charging.
- Do not use a damaged power adapter and cable to charge the power bank, or use a damaged power bank to charge other devices.
- Do not disassemble, puncture, strike, or short-circuit the power bank.
- Do not place the power bank in a hot place, flame, and other heat sources such as microwaves, ovens, or pressure cookers, and avoid temperatures higher than 55°C (131°F).
- If there is a hot, foul smell from the power bank or it is on other fire or heat sources, immediately stop using it.
- The power bank contains a lithium-ion battery. Clean the charging ports before connection to avoid battery damage or safety hazards.

## Precautions

- Please fully charge the power bank before using it for the first time.
- Do not use the power bank in high-temperature, high-humidity, or dusty environments.
- Do not leave the power bank unattended while charging, and unplug it from the power source after it is fully charged to prevent overcharging.
- Do not use the power bank while it is being charged, to avoid overheating and damage.
- Stop using the charging cable in a timely manner to prevent damage.
- Do not use the power bank to charge devices that are wet, to prevent short circuits or damage caused by corrosion inside the device. Try plugging the power cable into the charging port to check for corrosion.
- If the power bank is not used for a long time, please fully charge it every 6 months to prevent damage to the battery.
- Do not expose the power bank to high temperatures, direct sunlight, or strong impact.
- If the power bank is damaged, stop using it, unplug it from the power source, and contact the manufacturer or a professional repair center.
- Do not dispose of the power bank in fire, as it may explode or cause a fire.
- Keep the power bank and its accessories out of the reach of children and pets to prevent accidental ingestion or other hazards.
- Do not use the power bank in extreme cold environments, as this may affect its performance.
- Do not use the power bank in environments with strong electromagnetic interference, as this may affect its normal operation.
- Do not place the power bank near magnetic fields, to avoid damage to internal components.
- Do not use the power bank underwater or in wet environments, to prevent short circuits or damage caused by moisture.
- Do not use the power bank while it is being moved in a moving vehicle, to prevent damage caused by vibration.
- Do not use the power bank in environments with high altitude, low pressure, or high-altitude flying, to prevent performance degradation or abnormal operation.
- Do not use the power bank in environments with high salt fog, to prevent corrosion of the internal circuitry.
- Do not use the power bank in environments with high sand and dust, to prevent damage to the internal circuitry.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference only. Please refer to the actual product and interface for the product information.

## Specifications

Model: PB1000W - Battery Type: Lithium-ion battery
Battery Capacity (Rated Capacity): 20.2Wh/5.4Wh, 3800 mAh/1500 mAh
Input: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.4A, 12V⎓2.4A, 20V⎓1.125A (Max 22.5W)
Type-C Port: Output Port - Output Port: 5V⎓3A*2
Input: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.4A, 12V⎓2.4A, 20V⎓1.125A
Output: 5V⎓3.1A, 9V⎓2.4A, 12V⎓1.8A, 20V⎓1.125A (Max 22.5W)
USB-A: 5V⎓3.1A, 9V⎓2.4A, 12V⎓1.8A, 20V⎓1.125A (Max 22.5W)
Type-C: 5V⎓3.1A, 9V⎓2.4A, 12V⎓1.8A, 20V⎓1.125A
Charging Time: 5V⎓2.4A: Approx. 2.5 hours; 9V⎓2.4A: Approx. 3.5 hours; 12V⎓2.4A: Approx. 4.5 hours; 20V⎓1.125A: Approx. 4.5 hours
Dimensions: 135.5×68.5×15.5mm
Weight: 185.5g

## EU Declaration of Conformity

CE
Our hereby declare that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Our declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.miandmi.com/declaration-of-conformity

## WEEE information

EU products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE) and should be recycled. Do not dispose of them in general waste. Recycling helps conserve resources, protect the environment, and human health and the environment by handling your used waste responsibly. Please contact your local authorities for information on recycling locations and rules. Contact disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be affected by improper waste handling. Contact your local authorities for more details on the recycling of this product. Improper disposal may be subject to penalties according to local laws and regulations.

## Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party - U.S. Contact Information
Company: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd.
Address: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, China
Country: China
Telephone No.: +86 0750-2251919

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured in: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd.
Address: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.0

Internet contact information: www.xiaomiproducts.com
Internet address: www.mi.com/global

Representative of Responsible Party for EEA:
Company: Zimi Corporation
Address: Unit 2-5, No.180 Changjiang Road, Jiangmen, China
Country: EEA
Telephone No.: +86 0750-2251919

## EU Declaration of Conformity

UK
We, Zimi Corporation hereby, declare that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the UK declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://www.miandmi.com/declaration-of-conformity

---

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Ihrer Information für zukünftiges Nachlesen auf.

## Produktübersicht

Die Taste Akkustandsanzeige ist keine Ein-/Aus-Taste.
Die Powerbank schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Sicherheit: Die Powerbank ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Überhitzung, Überentladung, Überhitzung und Kurzschluss zu verhindern. Bitte benutzen Sie sie ordnungsgemäß.
Effizienz: Unterstützung von Ultraschnellladen mit 22,5W.
Kompatibilität: Unterstützung von Schnellladeprotokollen für die meisten gängigen Geräten (einschließlich Smartphones und Tablets, kompatibel mit Qualcomm Quick Charge/Huawei Ultraschnellladen/Vivo Flash Charge/Oppo VOOC/Xiaomi Ultraschnellladen usw.).

## Batte Anzeigen

Verwenden Sie die Taste Akkustandsanzeige, um zu aufladen:
Ladezustand (Ausgeschaltet) - Ladezustand (Einschalten)

| Akkustand | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Blinken | Aus | Aus | Aus |
| 25%-50% | Ein | Blinken | Aus | Aus |
| 50%-75% | Ein | Ein | Blinken | Aus |
| 75%-100% | Ein | Ein | Ein | Blinken |
| 100% (Vollständig geladen) | Ein | Ein | Ein | Ein |

Schnellladestatusanzeige: Wenn das Powerbank nicht lädt, drücken Sie zweimal auf die Akkustandsanzeige, um den Schnellladestatus anzuzeigen. Dieser Modus kann Ladegeräte, die Apple Watch und andere Geräte mit niedrigem Strom aufladen, ermöglichen. Die Anzeigelichter leuchten nacheinander auf, um den Akkustand anzuzeigen, und schalten sich nach 30 Sekunden automatisch aus. Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Taste Akkustandsanzeige zweimal kurz.

## Warnungen

Unsachgemäße Verwendung kann zu Ausfällen des Akkus, Überhitzung und sogar Brand oder Explosion führen. Beachten Sie bei, in der folgenden Warnungen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Regeln zu den Betriebsbedingungen der Ausrüstungen zu einhalten.
- Dieses Powerbank ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie es von Kindern fern. Lassen

## Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party - U.S. Contact Information
Company: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd.
Address: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, China
Country: China
Telephone No.: +86 0750-2251919

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured in: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd.
Address: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.0

Internet contact information: www.xiaomiproducts.com
Internet address: www.mi.com/global

Representative of Responsible Party for EEA:
Company: Zimi Corporation
Address: Unit 2-5, No.180 Changjiang Road, Jiangmen, China
Country: EEA
Telephone No.: +86 0750-2251919

## EU Declaration of Conformity

UK
We, Zimi Corporation hereby, declare that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the UK declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://www.miandmi.com/declaration-of-conformity

---

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured in: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd.
Address: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, China
Country: China
User Manual Version: V1.0

---

Leggete attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservatelo per un futuro riferimento.

## Panoramica del prodotto

Il pulsante di controllo del livello della batteria non è un pulsante di accensione. Il power bank chiude automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

Sicurezza: Il power bank è dotato con funzioni di sicurezza per evitare surriscaldamento, scarica eccessiva, surriscaldamento e cortocircuito. Utilizzarlo correttamente.
Efficienza: Supporta la ricarica rapida a un massimo di 22.5W.
Compatibilità: Supporta la ricarica rapida per dispositivi compatibili con la maggior parte dei protocolli di ricarica rapida più diffusi (ad esempio PD, QC, ecc.).
Qualità: Batteria agli ioni di litio di alta qualità e circuito di carica e scarica durevole.

## Carica in corso

Collegare l'alimentazione (Fonte di Corsa alla porta Type-C della power bank per ricaricarla.
L'indicatore mostra le seguenti condizioni di ricarica:

| Livello della batteria | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Lampeggiante | Spento | Spento | Spento |
| 25%-50% | Acceso | Lampeggiante | Spento | Spento |
| 50%-75% | Acceso | Acceso | Lampeggiante | Spento |
| 75%-100% | Acceso | Acceso | Acceso | Lampeggiante |
| 100% (Completamente carica) | Acceso | Acceso | Acceso | Acceso |

| Livello di ricarica | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Lampeggiante | Spento | Spento | Spento |
| 25%-50% | Acceso | Lampeggiante | Spento | Spento |
| 50%-75% | Acceso | Acceso | Lampeggiante | Spento |
| 75%-100% | Acceso | Acceso | Acceso | Lampeggiante |

Scarica a corrente bassa: Quando il power bank non è in ricarica, premere due volte il pulsante di controllo del livello della batteria per attivare la funzione di scarica a corrente bassa. Questa può ingannare il chip di commutazione facendo credere che sia collegato un dispositivo a corrente bassa, garantendo così l'alimentazione ininterrotta per dispositivi come gli smartwatch. Le spie si accendono in successione per indicare il livello della batteria e si spengono automaticamente dopo 30 secondi. Per uscire da questa modalità, premere rapidamente il pulsante di controllo del livello della batteria due volte.

## Avvertenze

Un uso inappropriato può causare guasti della batteria, surriscaldamento e persino incendi o esplosioni. Per garantire la sicurezza, leggete attentamente le avvertenze seguenti e fate attenzione a quanto segue:
- Questo power bank non è un giocattolo. Tenetelo lontano dai bambini. Non lasciatelo usare senza supervisione o per scopi diversi dalla ricarica.
- Non utilizzate un adattatore o un cavo danneggiato per caricare il power bank, o

## Specifiche tecniche

Modello: PB1000W - Tipo di batteria: Batteria ai ioni di litio
Capacità della batteria (Capacità nominale): 20.2Wh/5.4Wh, 3800 mAh/1500 mAh
Ingresso: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.4A, 12V⎓2.4A, 20V⎓1.125A (Max 22.5W)
Porta Type-C: Porta di uscita - Porta di uscita: 5V⎓3A*2
Ingresso: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.4A, 12V⎓2.4A, 20V⎓1.125A
Uscita: 5V⎓3.1A, 9V⎓2.4A, 12V⎓1.8A, 20V⎓1.125A (Max 22.5W)
USB-A: 5V⎓3.1A, 9V⎓2.4A, 12V⎓1.8A, 20V⎓1.125A (Max 22.5W)
Type-C: 5V⎓3.1A, 9V⎓2.4A, 12V⎓1.8A, 20V⎓1.125A
Tempo di ricarica: 5V⎓2.4A: circa 2,5 ore; 9V⎓2.4A: circa 3,5 ore; 12V⎓2.4A: circa 4,5 ore; 20V⎓1.125A: circa 4,5 ore
Dimensioni: 135.5×68.5×15.5mm
Peso: 185.5g

## Dichiarazione di conformità UE

CE
Con la presente si dichiara che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet seguente: https://www.miandmi.com/dichiarazione-di-conformita

## Informazioni RAEE

I prodotti UE contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e devono essere riciclati. Non smaltirli con i rifiuti generici. Il riciclaggio aiuta a preservare le risorse naturali, l'ambiente e la salute umana e quella altrui, gestendo in modo responsabile i rifiuti usati. Per informazioni su luoghi e norme di riciclaggio, rivolgetevi alle autorità locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiutano a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere influenzate da una gestione impropria dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgetevi alle autorità locali. Lo smaltimento improprio può essere soggetto a sanzioni in base alle leggi e ai regolamenti locali.

Importatore per l'Europa: Zimi Corporation
Indirizzo: Unit 2-5, No.180 Changjiang Road, Jiangmen, Cina
Paese: EEA
Telefono: +86 0750-2251919

Importato da: Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabbricato per: Zimi Corporation
Fabbricato in: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd
Indirizzo: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, Cina
Per ulteriori informazioni, visita www.mi.com
Versione manuale utente: V1.0

Informazioni Internet: www.xiaomiproducts.com
Indirizzo Internet: www.mi.com/global

---

Lisez attentamente ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

## Présentation du produit

Le bouton de contrôle du niveau de batterie n'est pas un bouton d'alimentation. La batterie externe éteint automatiquement le chargeur au bout de 30 secondes.

Sécurité : La batterie externe est équipée de fonctions de sécurité pour éviter la surchauffe, la surdécharge, la surchauffe et le court-circuit. Veuillez l'utiliser correctement.
Efficacité: Prend en charge la charge rapide de 22.5W.
Compatibilité : Le contrôleur de charge USB-C intelligent est compatible avec la plupart des protocoles de charge rapide grand public (tels que PD, QC, etc.).
Qualité: Batterie lithium-ion de haute qualité et circuit de charge et de décharge durable.

## Charge en cours

Connectez votre appareil à la batterie externe pour le charger.
L'indicateur montre les conditions de charge suivantes :

| Niveau de batterie | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Clignotement | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
| 25%-50% | Activé | Clignotement | Désactivé | Désactivé |
| 50%-75% | Activé | Activé | Clignotement | Désactivé |
| 75%-100% | Activé | Activé | Activé | Clignotement |
| 100% (Entièrement chargé) | Activé | Activé | Activé | Activé |

| Niveau de charge | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Clignotement | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
| 25%-50% | Activé | Clignotement | Désactivé | Désactivé |
| 50%-75% | Activé | Activé | Clignotement | Désactivé |
| 75%-100% | Activé | Activé | Activé | Clignotement |

Charge de faible courant : Lorsque votre batterie externe ne mon pas chargé, appuyez deux fois sur le bouton de contrôle du niveau de batterie pour activer la fonction de charge de faible courant. Cela peut tromper la puce de commutation en faisant croire qu'un appareil à faible courant est connecté, assurant ainsi une alimentation ininterrompue pour des appareils comme des montres intelligentes. Les voyants s'allument un par un pour indiquer le niveau de batterie et se ferment automatiquement au bout de 30 secondes. Pour quitter ce mode, appuyez rapidement deux fois sur le bouton de contrôle du niveau de batterie.

## Avertissements

Une utilisation inappropriée peut entraîner une panne de la batterie, une surchauffe, voire un incendie ou une explosion. Pour garantir votre sécurité, veuillez vous référer aux mises en ge de dommages matériels, veuillez respecter les avertissements suivants :
- Cette batterie externe n'est pas un jouet. Gardez-la hors de portée des

## Déclaration de conformité pour l'Union européenne

CE
Par la présente, nous déclarons que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Notre déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : https://www.miandmi.com/fr/declaration-de-conformite

## Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans la Direction européenne 2012/19/UE qui ne doivent pas être mélangés aux déchets généraux. Le recyclage contribue à préserver les ressources naturelles, l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installation ou les autorités locales pour obtenir des informations sur les lieux et les règles de recyclage. Le recyclage et la mise au rebut appropriés contribuent à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui peuvent être affectées par une mauvaise gestion des déchets. Contactez les autorités locales pour plus de détails sur le recyclage de ce produit. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des sanctions.

Importateur pour l'Europe : Zimi Corporation
Adresse : Unit 2-5, No.180 Changjiang Road, Jiangmen, Chine
Pays : EEA
Téléphone : +86 0750-2251919

Importé par : Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabriqué par : Zimi Corporation
Fabriqué en : Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd
Adresse : 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, Chine
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Version du manuel d'utilisation : V1.0

Informations Internet : www.xiaomiproducts.com
Adresse Internet : www.mi.com/global

---

Dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

## Produktübersicht

Die Taste Akkustandsanzeige ist keine Ein-/Aus-Taste.
Die Powerbank schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Sicherheit: Die Powerbank ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Überhitzung, Überentladung, Überhitzung und Kurzschluss zu verhindern. Bitte benutzen Sie sie ordnungsgemäß.
Effizienz: Unterstützung von Ultraschnellladen mit 22,5W.
Kompatibilität: Unterstützung von Schnellladeprotokollen für die meisten gängigen Geräten (einschließlich Smartphones und Tablets, kompatibel mit Qualcomm Quick Charge/Huawei Ultraschnellladen/Vivo Flash Charge/Oppo VOOC/Xiaomi Ultraschnellladen usw.).
Qualität: Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku und widerstandsfähiger Lade- und Entladekreis.

## Batte Anzeigen

Verwenden Sie die Taste Akkustandsanzeige, um zu aufladen:
Ladezustand (Ausgeschaltet) - Ladezustand (Einschalten)

| Akkustand | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Blinken | Aus | Aus | Aus |
| 25%-50% | Ein | Blinken | Aus | Aus |
| 50%-75% | Ein | Ein | Blinken | Aus |
| 75%-100% | Ein | Ein | Ein | Blinken |
| 100% (Vollständig geladen) | Ein | Ein | Ein | Ein |

Schnellladestatusanzeige: Wenn das Powerbank nicht lädt, drücken Sie zweimal auf die Akkustandsanzeige, um den Schnellladestatus anzuzeigen. Dieser Modus kann Ladegeräte, die Apple Watch und andere Geräte mit niedrigem Strom aufladen, ermöglichen. Die Anzeigelichter leuchten nacheinander auf, um den Akkustand anzuzeigen, und schalten sich nach 30 Sekunden automatisch aus. Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Taste Akkustandsanzeige zweimal kurz.

## Warnungen

Unsachgemäße Verwendung kann zu Ausfällen des Akkus, Überhitzung und sogar Brand oder Explosion führen. Beachten Sie bei, in der folgenden Warnungen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Regeln zu den Betriebsbedingungen der Ausrüstungen zu einhalten.
- Dieses Powerbank ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie es von Kindern fern. Lassen

## Déclaration de conformité

CE
Par la présente, nous déclarons que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Notre déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : https://www.miandmi.com/fr/declaration-de-conformite

## Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans la Direction européenne 2012/19/UE qui ne doivent pas être mélangés aux déchets généraux. Le recyclage contribue à préserver les ressources naturelles, l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installation ou les autorités locales pour obtenir des informations sur les lieux et les règles de recyclage. Le recyclage et la mise au rebut appropriés contribuent à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui peuvent être affectées par une mauvaise gestion des déchets. Contactez les autorités locales pour plus de détails sur le recyclage de ce produit. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des sanctions.

Importateur pour l'Europe : Zimi Corporation
Adresse : Unit 2-5, No.180 Changjiang Road, Jiangmen, Chine
Pays : EEA
Téléphone : +86 0750-2251919

Importé par : Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabriqué par : Zimi Corporation
Fabriqué en : Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd
Adresse : 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, Chine
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Version du manuel d'utilisation : V1.0

Informations Internet : www.xiaomiproducts.com
Adresse Internet : www.mi.com/global

---

Lee este manual de forma detenida antes de su uso y guárdalo para futuras referencias.

## Descripción del producto

El botón de comprobación del nivel de batería no es un botón de encendido. La batería externa deshabilita automáticamente la carga a los 30 segundos.

Seguridad: La batería externa está equipada con funciones de seguridad para evitar sobrecarga, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito en cualquier momento. Por favor, úsela correctamente.
Eficiencia: Admite carga rápida de 22,5W.
Compatibilidad: El controlador de carga USB-C inteligente es compatible con la mayoría de los protocolos de carga rápida de uso generalizado (como PD, QC, etc.).
Calidad: Batería de iones de litio de alta calidad y un circuito de carga y descarga duradero.

## Cargando

Conecta adaptador de corriente (Fuente) y el cable al puerto Type-C de la batería externa para cargarla.
El indicador muestra las siguientes condiciones de carga:

| Nivel de batería | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Parpadeando | Apagado | Apagado | Apagado |
| 25%-50% | Encendido | Parpadeando | Apagado | Apagado |
| 50%-75% | Encendido | Encendido | Parpadeando | Apagado |
| 75%-100% | Encendido | Encendido | Encendido | Parpadeando |
| 100% (Totalmente cargado) | Encendido | Encendido | Encendido | Encendido |

| Nivel de carga | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Parpadeando | Apagado | Apagado | Apagado |
| 25%-50% | Encendido | Parpadeando | Apagado | Apagado |
| 50%-75% | Encendido | Encendido | Parpadeando | Apagado |
| 75%-100% | Encendido | Encendido | Encendido | Parpadeando |

Carga de baja corriente: Cuando la batería externa no está cargando, pulsa dos veces el botón de comprobación del nivel de batería para activar la carga de baja corriente. Esto puede engañar al chip de conmutación para que piense que se ha conectado un dispositivo de baja corriente, lo que garantiza un suministro ininterrumpido a dispositivos como relojes inteligentes. Los indicadores se encenderán uno por uno para indicar el nivel de batería y se apagarán automáticamente después de 30 segundos. Para salir de este modo, pulsa rápidamente el botón de comprobación del nivel de batería dos veces.

## Advertencias

Un uso inadecuado puede provocar un fallo de la batería, un sobrecalentamiento e incluso un incendio o una explosión. Para garantizar su seguridad, lea atentamente las siguientes advertencias y tenga en cuenta lo siguiente:
- Este banco de baterías no es un juguete. Por favor, mantengalo alejado de los niños.

## Declaración de conformidad

CE
Por el presente, declaramos que el equipo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Nuestra declaración de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: https://www.miandmi.com/es/declaracion-de-conformidad

## Información sobre RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la Directiva Europea 2012/19/UE y no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. El reciclaje ayuda a preservar los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana y el medio ambiente al tratar los residuos de forma responsable. Por favor, consulte con las autoridades locales para obtener información sobre los lugares y las normas de reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían verse afectadas por la gestión inadecuada de los residuos. Consulte con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje de este producto. La eliminación inadecuada puede estar sujeta a sanciones según las leyes y reglamentos locales.

Importador para Europa: Zimi Corporation
Dirección: Unit 2-5, No.180 Changjiang Road, Jiangmen, China
País: EEA
Teléfono: +86 0750-2251919

Importado por: Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabricado por: Zimi Corporation
Fabricado en: Dongguan Yeemi Technology Co., Ltd
Dirección: 4F01, No. 180 Changjiang Road, Jiangmen, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual de usuario: V1.0

Información Internet: www.xiaomiproducts.com
Dirección Internet: www.mi.com/global

---

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

## Περιγραφή προϊόντος

Το κουμπί ελέγχου επιπέδου μπαταρίας δεν είναι κουμπί τροφοδοσίας.
Η εξωτερική μπαταρία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Ασφάλεια: Η εξωτερική μπαταρία διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας για τη μη υπερθέρμανση, τη μη υπερφόρτιση, τη μη υπερθέρμανση και τη μη βραχυκύκλωμα. Χρησιμοποιήστε τη σωστά.
Αποδοτικότητα: Υποστηρίζει μέγιστη φόρτιση 22,5W.
Συμβατότητα: Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση για συσκευές συμβατές με τα περισσότερα κοινά πρωτόκολλα γρήγορης φόρτισης (π.χ. PD, QC κ.λπ.).
Ποιότητα: Υψηλής ποιότητας μπαταρία ιόντων λιθίου και ανθεκτικό κύκλωμα φόρτισης και εκφόρτισης.

## Φόρτιση

Συνδέστε τη πηγή τροφοδοσίας (Πηγή Ρεύματος) στη θύρα Type-C της εξωτερικής μπαταρίας για φόρτιση.
Η ένδειξη δείχνει τις παρακάτω συνθήκες φόρτισης:

| Επίπεδο μπαταρίας | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Αναβοσβήνει | Σβηστό | Σβηστό | Σβηστό |
| 25%-50% | Αναμμένο | Αναβοσβήνει | Σβηστό | Σβηστό |
| 50%-75% | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναβοσβήνει | Σβηστό |
| 75%-100% | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναβοσβήνει |
| 100% (Πλήρως φορτισμένο) | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναμμένο |

| Επίπεδο φόρτισης | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0%-25% | Αναβοσβήνει | Σβηστό | Σβηστό | Σβηστό |
| 25%-50% | Αναμμένο | Αναβοσβήνει | Σβηστό | Σβηστό |
| 50%-75% | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναβοσβήνει | Σβηστό |
| 75%-100% | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναμμένο | Αναβοσβήνει |

Φόρτιση χαμηλής ισχύος: Όταν η εξωτερική μπαταρία δεν φορτίζει, πατήστε δύο φορές το κουμπί ελέγχου επιπέδου μπαταρίας για ενεργοποίηση της λειτουργίας φόρτισης χαμηλής ισχύος. Αυτό μπορεί να παραπλανήσει το τσιπ μεταγωγής ώστε να θεωρήσει ότι συνδέθηκε συσκευή χαμηλής ισχύος, εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη παροχή ρεύματος σε συσκευές όπως τα έξυπνα ρολόγια. Οι ενδείξεις θα ανάψουν η μία μετά την άλλη για να υποδείξουν τη στάθμη μπαταρίας και θα σβήσουν αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από αυτή τη λειτουργία, πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί ελέγχου επιπέδου μπαταρίας.

## Προειδοποιήσεις

Η μη σωστή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη της μπαταρίας, υπερθέρμανση, ακόμα και πυρκαγιά ή έκρηξη. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας σας, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις και χειριστείτε σωστά:
- Αυτή η εξωτερική μπαταρία δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά. Μη αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη ή χρησ