Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

Thank you for choosing the Mi 50W Power Bank 20000. This product is a high-capacity portable charger that uses a high-quality lithium-polymer cell and a charge and discharge chip with excellent performance in terms of safety, efficiency, and compatibility.



Charging

Connect the Mi power adapter and cable to the power bank's Type-C port to charge it.

The indicator shows the following charging conditions:

Battery Level	LED1	LED2	LED3	LED4
0.0%–25.0%	Blinking	Off	Off	Off
25.0%–50.0%	On	Blinking	Off	Off
50.0%–75.0%	On	On	Blinking	Off
75.0%–100.0%	On	On	On	Blinking
Fully Charged	On	On	On	On
Charging Error	Blinking	Blinking	Blinking	Blinking

Discharging

Connect your device to the power bank to charge it.

The indicator shows the following discharging conditions:

Battery Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Under voltage	Off	Off	Off	Off
0.0%–25.0%	Blinking	Off	Off	Off
25.0%–50.0%	Blinking	Blinking	Off	Off
50.0%–75.0%	Blinking	Blinking	Blinking	Off
75.0%–100.0%	Blinking	Blinking	Blinking	Blinking

When charging a laptop via Type-C port, use a Type-C to Type-C cable to connect to the Type-C port of this product.

Low-current Discharge: When the power bank is not charging, double press the battery level check button to enter low-current discharge mode. In this mode, it can be used for charging small devices such as Bluetooth headsets and smart bands, and the indicators will be lit on one by one. To exit the low-current discharge mode, press the battery level check button. The device will automatically exit this mode after two hours.

Notes:
The battery level check button is not a power button.
The power bank automatically detects charging and discharging.

Safety: The power bank is provided with safety functions to prevent overcharging, over-discharging, overheating, and short circuits in any working condition.
Efficiency: Supports 50 W max. charging.
Compatibility: Built-in smart USB chip controller, compatible with mainstream mobile phones and digital devices
Quality: High-quality lithium-ion polymer battery, charging and discharging chips.

Warning

Improper use may result in battery failure, overheating, and even fire or explosion. To ensure your safety and minimize the risk of personal injury and property damage, please observe the following precautions:

- This power bank is not a toy. Please keep it away from children. Do not let children use or play with this power bank so as to avoid accidents.
- Make sure you use a charger that complies with the local safety standards when charging this product. In order to prevent an electric shock or damage to the charger, do not:
  - Do not expose this power bank to pressure, impact, strong vibrations, or liquids. Any of these occurrences may lead to a short circuit or cause damage to the battery or its electrical circuit. When this happens, stop using the power bank immediately, and dispose of it in a proper manner.
  - When this power bank becomes swollen, deformed, starts to leak, or its capacity is significantly reduced, please stop using it immediately and dispose of it in a proper manner.
  - Do not charge or discharge this power bank in places where its heat dissipation may be affected, such as in your pants pocket, a closed bag, or on a bed or sofa. Make sure that the power bank is not covered by clothing, pillows, bedding or other miscellaneous items during this process. When charging other devices for you, do not place the power bank on other power banks or other electronic products whose better heat dissipation is required.
  - Do not disassemble, puncture, strike, or short circuit this power bank. Never expose this power bank to liquids, fire, and other heat sources such as stoves, heaters, or environments with ambient temperatures higher than 60°C (140°F).
  - When it is hot, do not leave this power bank in a car or other place that is exposed to direct sunlight.
  - This power bank contains a lithium-ion polymer battery. Do not open its casing and attempt to disassemble it to avoid battery damage or safety hazards.

Charging Time:
Approx. 11 hours (Using a 5 V2 A charger*)
Approx. 6.5 hours (Using a 9 V2 A charger*)
Approx. 4.5 hours (Using a 45 W charger*) and the USB cable included.
* Charger is not included with power bank.
It is recommended to charge with the provided USB cable.

EU Declaration of Conformity

The manufacturer hereby declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE) as mentioned in 2012/19/EU which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This supplier's declaration of conformity is hereby for:
Product: 50W Power Bank 20000
Model Number: PB2050ZCM
Brand/Trade: Mi
We declare that the above mentioned device has been tested and found in compliance with CFR 47 Part 15 Regulations.

Precautions

- Please fully charge this power bank before using it for the first time.
- Use an appropriate charger and USB cable (Mi brand products are recommended) when charging the power bank or using it to charge other devices.
- Do not leave this power bank unattended while charging, and unplug it from the charger when it is fully charged to avoid damage to the battery.
- Once this power bank is fully charged, or after it is used for a fully charge another device, unplug the charging cable in a timely manner to prevent damage.
- When the battery level is not displayed after pressing the button, it may be because the power bank is in protective mode. Try plugging in an external charger to restore the power bank.
- When not using this power bank for a long time, please keep its battery level in the range of about 25–50%, and store it in a cool and dry environment. Avoid long-term storage when the power bank is fully charged or empty, so as to extend its battery life.
- When using this product to supply power to high-power applications such as laptops, it is recommended use it as an emergency power source, not for long-term use.

Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Specifications

Model: PB2050ZCM
Cell Type: Rechargeable lithium-ion polymer cell
Cell Capacity: 20000 mAh 3.7 V 74 Wh
Input Port: Type-C Output Port: USB-A Type-C
Input: 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A 15 V⎓3 A 20 V⎓2.25 A
Output: 50 W Max.
USB-A Output: 5 V⎓3 A 9 V⎓2.22 A 12 V⎓1.67 A 15 V⎓1.2 A 20 V⎓1.25 A Max.
USB-A Output Port: 5 V⎓3 A 9 V⎓2.22 A 12 V⎓1.67 A 15 V⎓1.2 A 20 V⎓1.25 A
Operating Temperature: 0°C to 35°C
Item Dimensions: 15.35 cm × 7.35 cm × 2.75 cm

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per poterlo riferimento futuro.

Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto Mi 50W Power Bank 20000. Questo prodotto è un caricatore portatile ad alta capacità che utilizza una batteria al litio-polimero di qualità e un chip di carica e scarica con prestazioni eccellenti in termini di sicurezza, efficienza e compatibilità.

Ricarica

Collegare l'alimentatore Mi e il cavo alla porta Type-C della power bank per ricaricarla.

L'indicatore mostra le seguenti condizioni di carica:

Livello della batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Sottotensione	Spento	Spento	Spento	Spento
0.0%–25.0%	Intermittente	Spento	Spento	Spento
25.0%–50.0%	Intermittente	Intermittente	Spento	Spento
50.0%–75.0%	Intermittente	Intermittente	Intermittente	Spento
75.0%–100.0%	Intermittente	Intermittente	Intermittente	Intermittente
Ricarica completata	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso
Errore di ricarica	Intermittente	Intermittente	Intermittente	Intermittente

Scaricamento

Collegare il dispositivo al power bank per ricaricarlo.

L'indicatore mostra le seguenti condizioni di scarica:

Livello della batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Sottotensione	Spento	Spento	Spento	Spento
0.0%–25.0%	Intermittente	Spento	Spento	Spento
25.0%–50.0%	Intermittente	Intermittente	Spento	Spento
50.0%–75.0%	Intermittente	Intermittente	Intermittente	Spento
75.0%–100.0%	Intermittente	Intermittente	Intermittente	Intermittente

Quando si carica un computer portatile con una porta Type-C, utilizzare un cavo da Type-C a Type-C per collegarlo alla porta Type-C di questo prodotto.

Scarica a basso consumo: Quando il power bank non si ricarica, premere due volte il pulsante di controllo del livello della batteria per entrare in modalità di scarica a basso consumo. In questa modalità, dopo aver utilizzato per ricaricare piccoli dispositivi come gli auricolari Bluetooth e gli smart band, gli indicatori saranno illuminati uno a uno. Per uscire dalla modalità di scarica a basso consumo, premere il pulsante di controllo del livello della batteria. Il dispositivo esce automaticamente da questa modalità dopo due ore.

Note:
Il pulsante di controllo del livello della batteria non è un pulsante di accensione.
Il power bank rileva automaticamente la carica e la scarica.

Sicurezza: Le power bank è fornita con funzioni di sicurezza per evitare sovraccarico, scaricamento eccessivo, surriscaldamento e cortocircuiti in qualsiasi condizione di lavoro.
Efficienza: Supporta ricarica max. 50 W.
Compatibilità: Controller di ricarica USB intelligente integrato, compatibile con i dispositivi mobili e digitali più diffusi.
Qualità: Batterie al litio-ione polimero di alta qualità, chip di ricarica e di scarica.

Avvertenza

Un uso improprio può causare guasti alla batteria, surriscaldamento e persino incendi o esplosioni. Per garantire la sicurezza e ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e danni materiali, osservare le seguenti precauzioni:

- Questo power bank non è un giocattolo. Tenerlo lontano dai bambini. Non permettere ai bambini di usare o giocare con questo power bank per evitare incidenti.
- Assicurarsi di utilizzare un caricatore conforme agli standard di sicurezza locali quando si ricarica questo power bank altri dispositivi scarica elettrica o danni alla batteria.
- Non esporre questo power bank a pressioni, urti, forti vibrazioni o liquidi. Una qualsiasi di questi eventi può causare un cortocircuito o danni alla batteria e al circuito elettrico. Se ciò accade, sospendere immediatamente l'utilizzo e smaltire il power bank correttamente.
- Se questo power bank si gonfia, si deforma, inizia a perdere liquido o la sua capacità si significantemente riduce, sospendere immediatamente l'utilizzo e smaltirlo correttamente.
- Non caricare o scaricare questo prodotto in luoghi in cui la sua dispersione di calore può essere compromessa, ad esempio nelle tasche dei pantaloni, in una borsa chiusa, su un letto o su un divano. Assicurarsi che il prodotto non sia coperto da indumenti, cuscini, biancheria da letto o altri oggetti vari durante questo processo. Se si ricaricano altri dispositivi, non posizionare questo prodotto o altri dispositivi (inclusi i cellulari) per garantire una migliore dispersione del calore.
- Non disassemblare, forare, colpire o cortocircuitare questo power bank. Non esporlo mai a liquidi, fuoco e altre fonti di calore come stufe, riscaldatori o ambienti con temperature ambiente superiori a 60°C (140°F).
- Se fa caldo, non lasciare questo power bank in auto o altri luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- Questo power bank contiene una batteria al litio-ione polimero. Non aprire il suo involucro in nessuna circostanza per evitare danni alla batteria o rischi per la sicurezza.

Porta tripla 5 V⎓4 A 9 V⎓3 A 12 V⎓2.25 A 15 V⎓1.8 A 20 V⎓1.8 A
Dimensioni articolo: 15.35 cm × 7.35 cm × 2.75 cm
Temperatura di Esercizio: 0 °C a 35 °C
Tempo di ricarica:
Circa. 11 ore (utilizzando un caricatore da 5 V2 A*)
Circa. 6.5 ore (utilizzando un caricatore da 9 V⎓2 A*)
Circa. 4.5 ore (utilizzo con un caricatore da 45 W*) e il cavo USB inclusi
* Il caricatore non è fornito con power bank.
Si consiglia di caricare con il cavo USB fornito.

Dichiarazione di conformità europea

La produttore dichiara che le presente apparecchiatura è conforme alle Direttive e alle Norme Europee applicabili, nonché alle relative modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in base alla direttiva 2012/19/UE che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, si devono proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i RiFiuti ai punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Precauzioni

- Ricaricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Per ricaricare il power bank o per usarlo a fine di caricare altri dispositivi, utilizzare un caricatore e un cavo USB appropriati (si consigliano prodotti Mi).
- Non lasciare questo power bank in carica senza supervisione e scollegarlo dall'alimentazione prima di uscire o di lasciarlo incustodito per lungo periodo.
- Una volta ricaricato completamente il power bank o dopo averlo utilizzato per caricare completamente un altro dispositivo, scollegare il cavo di ricarica tempestivamente per evitare danni.
- Se il livello della batteria non viene visualizzato dopo aver premuto il pulsante, significa che il power bank potrebbe essere in modalità di protezione. Provare a collegare un caricatore esterno per ripristinare il power bank.
- Quando non si utilizza questo power bank per molto tempo, mantenere il livello della batteria tra circa 25 e il 50% e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Evitare la conservazione a lungo termine quando il power bank è completamente carico o vuoto, in modo da prolungare la durata della batteria.
- Quando si utilizza questo prodotto per fornire energia a dispositivi ad alta potenza come computer portatili, si consiglia di utilizzarlo in caso di emergenza anziché per un uso a lungo termine.

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati ai prodotti stessi.

Specifiche tecniche

Modello: PB2050ZCM
Tipo di batteria: Batteria ricaricabile al litio ione polimero
Capacità della cella: 20000 mAh 3.7 V 74 Wh
Capacità nominale: 13500 mAh 4 V
Porta di ingresso: Tipo-C
Porta di uscita: USB-A/Tipo-C
Ingresso: 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A 15 V⎓3 A 20 V⎓2.25 A
Potenza in uscita: Massima 50 W
USB-A porta singola: 5 V⎓3 A 9 V⎓2.22 A 12 V⎓1.67 A 15 V⎓1.2 A 20 V⎓1.25 A Massimo
USB-A porta doppia: 5 V⎓3 A 9 V⎓2.22 A 12 V⎓1.67 A 15 V⎓1.2 A 20 V⎓1.25 A
Tipo-C: 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A 15 V⎓3 A 20 V⎓2.25 A

Istruzioni per l'etichetta anticontraffazione

Ogni Mi 50W Power Bank 20000 è dotato di un'etichetta anticontraffazione applicata sull'imballaggio esterno.
Per verificare l'autenticità, scansionare o inserire il codice di sicurezza su www.mi.com/verify per verificare l'autenticità del prodotto.



Informazioni RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in base alla direttiva 2012/19/UE che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, si devono proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i RiFiuti ai punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Zimi Corporation
(sede legale: Xiaomi Ecosystem)
Indirizzo: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit

Merci d'avoir choisi la batterie externe Mi 50W Power Bank 20000. Ce produit est un chargeur portable haute capacité qui utilise une batterie lithium-polymère de haute qualité et une puce de charge et de décharge offrant d'excellentes performances en termes de sécurité, d'efficacité et de compatibilité.

Charge en cours

Connectez l'adaptateur secteur Mi et le câble au port Type-C de la batterie externe pour la charger.

Le voyant affiche les conditions de charge suivantes :

Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0.0%–25.0%	Clignotement	Désactivé	Désactivé	Désactivé
25.0%–50.0%	Allumé	Clignotement	Désactivé	Désactivé
50.0%–75.0%	Allumé	Allumé	Clignotement	Désactivé
75.0%–100.0%	Allumé	Allumé	Allumé	Clignotement
Charge complète	Allumé	Allumé	Allumé	Allumé
Erreur de charge	Clignotement	Clignotement	Clignotement	Clignotement

Décharge en cours

Connectez votre appareil à la batterie externe pour le charger.

Le voyant affiche les conditions de décharge suivantes :

Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Sous-tension	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
0.0%–25.0%	Clignotement	Désactivé	Désactivé	Désactivé
25.0%–50.0%	Clignotement	Clignotement	Désactivé	Désactivé
50.0%–75.0%	Clignotement	Clignotement	Clignotement	Désactivé
75.0%–100.0%	Clignotement	Clignotement	Clignotement	Clignotement

Lorsque vous chargez un ordinateur portable avec un port Type-C, utilisez un câble Type-C vers Type-C pour connecter au port Type-C de ce produit.

Décharge à faible intensité : Lorsque la batterie externe n'est pas en charge, appuyez deux fois sur le bouton de contrôle du niveau de batterie pour passer en mode de décharge à faible intensité. Dans ce mode, elle peut être utilisée pour charger de petits appareils comme des casques Bluetooth et des bracelets connectés. Les voyants s'allument un par un. Pour quitter le mode décharge à faible intensité, appuyez sur le bouton de contrôle du niveau de batterie. L'appareil quittera automatiquement ce mode au bout de deux heures.

Remarques :
Le bouton de contrôle du niveau de batterie n'est pas un bouton d'alimentation.
La batterie externe détecte automatiquement la charge et la décharge.

Sécurité : La batterie externe est équipée de fonctions de sécurité pour éviter la surcharge, la surdécharge, la surchauffe et les courts-circuits dans toutes les conditions d'utilisation.
Efficacité : Prend en charge une charge maximale de 50 W.
Compatibilité : Contrôleur de charge USB intégré intelligent, compatible avec les téléphones portables et appareils numériques grand public
Avantages : Batterie lithium-ion polymère de qualité supérieure, puces de charge et de décharge.

Avertissement

Une utilisation incorrecte peut entraîner une panne de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion. Pour garantir votre sécurité et minimiser le risque de blessures et de dommages matériels, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Cette batterie externe n'est pas un jouet. Veuillez la garder hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec cette batterie externe afin d'éviter les accidents.
- Assurez-vous d'utiliser un chargeur conforme aux normes de sécurité locales lors de la charge de votre batterie externe, afin d'éviter toute décharge électrique ou toute dommage à la batterie.
- Ne pas exposer cette batterie externe à une forte pression, aux chocs, aux fortes vibrations ou aux liquides. Cela pourrait entraîner un court-circuit ou endommager la batterie ou son circuit électrique. Si cela se produit, cesser immédiatement d'utiliser la batterie externe et la jeter de façon appropriée.
- Si cette batterie externe gonfle, se déforme, commence à fuiter ou que sa capacité diminue de manière significative, cesser immédiatement de l'utiliser et la jeter de façon appropriée.
- Ne chargez ou ne déchargez pas cette batterie externe dans aucun endroit où sa dissipation thermique pourrait être affectée, comme dans la poche de votre pantalon, dans un sac fermé, sur un lit ou un canapé. Veillez à ce que la batterie externe n'est pas couverte par des vêtements, des coussins, de la literie ou d'autres articles divers pendant ce processus. Lorsque vous chargez d'autres appareils pendant une longue période, n'empilez pas cette batterie externe avec d'autres appareils, y compris des téléphones portables, afin d'assurer une meilleure dissipation thermique.
- Ne démontez pas, ne percez pas, ne heurtez pas et ne court-circuitez pas cette batterie externe. N'exposez jamais cette batterie externe à des liquides, au feu et à d'autres sources de chaleur telles que des poêles, des convecteurs ou des environnements dont la température ambiante est supérieure à 60°C (140°F).
- Lorsqu'il fait chaud, évitez de laisser la batterie externe dans un véhicule ou tout autre endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Cette batterie externe contient une batterie lithium-ion polymère. Ne pas ouvrir son boîtier sous aucun prétexte, afin d'éviter d'endommager la batterie ou des risques de sécurité.

Type-C : 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A 15 V⎓3 A 20 V⎓2.25 A
Total port : 5 V⎓4 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A 15 V⎓3 A 20 V⎓2 A
Dimensions du produit : 15,35 cm × 7,35 cm × 2,75 cm
Température de fonctionnement : 0 °C à 35 °C
Temps de recharge :
Prend 11 heures (Avec un chargeur 5 V⎓2 A*)
Prend 6,5 heures (Avec un chargeur 9 V⎓2 A*)
Prend 4,5 heures (Avec un chargeur 45 W*) et le câble USB inclus
* Chargeur non inclus avec la batterie externe.
Il est recommandé de charger avec le câble USB fourni.

Déclaration de conformité de l'UE

Le fabricant déclare par la présente, que cet équipement est conforme aux Directives et aux Normes Européennes applicables, ainsi que leurs modifications. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est mis à disposition de l'internet :
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Information sur le DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans la Directive 2012/19/UE et ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la élimination appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales afin d'obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriquant : Zimi Corporation
(une société Mi Ecosystème)
Adresse : A913, numéro N° 159 Chengjiang, Jiangyin, Jiangsu, Chine

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf zur zukünftigen Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

Danke, dass Sie sich für die Mi 50 W Powerbank 20000 entschieden haben. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein tragbares Ladegerät mit hoher Kapazität, das eine hochwertige Lithium-Ionen-Polymer-Zelle und einen Lade- und Entladechip mit hervorragender Leistung in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Kompatibilität verwendet.

Beim Aufladen

Schließen Sie das Mi-Netzteil und das Kabel an den Typ-C-Anschluss des Powerbank an, um es zu laden.

Der Anzeiger zeigt folgende Ladebedingungen:

Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Unterspannung	Aus	Aus	Aus	Aus
0,0%–25,0%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25,0%–50,0%	An	Blinken	Aus	Aus
50,0%–75,0%	An	An	Blinken	Aus
75,0%–100,0%	An	An	An	Blinken
Voll aufgeladen	An	An	An	An
Ladefehler	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Beim Entladen

Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Powerbank, um es aufzuladen.

Der Anzeiger zeigt folgende Entladebedingungen:

Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Unterspannung	Aus	Aus	Aus	Aus
0,0%–25,0%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25,0%–50,0%	Blinken	Blinken	Aus	Aus
50,0%–75,0%	Blinken	Blinken	Blinken	Aus
75,0%–100,0%	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Wenn Sie einen Laptop mit einem Typ-C-Anschluss aufladen, verwenden Sie ein Typ-C auf Typ-C Kabel, um eine Verbindung mit dem Typ-C-Anschluss dieses Produkts herzustellen.

Langsame Entladung: Wenn die Powerbank nicht lädt, drücken Sie zweimal auf die Taste Akkustandprüfung, um den Langsame-Entladung-Modus aufzurufen. In diesem Modus kann es zum Aufladen von kleineren Geräten wie Bluetooth-Kopfhörern und Smart Armbändern verwendet, und die Anzeigen leuchten nacheinander auf. Drücken Sie die Taste Akkustandprüfung, um den Langsame Entladung-Modus zu verlassen. Dieser Modus wird nach zwei Stunden automatisch vom Gerät beendet.

Warnung

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Ausfällen des Akkus, Überhitzung und sogar Brand oder Explosion führen. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren:

- Diese Powerbank ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie sie von Kindern fern. Lassen Sie Kinder diese Powerbank nicht benutzen oder mit ihr spielen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Laden dieser Powerbank ein Ladegerät verwenden, das den lokalen Sicherheitsstandards entspricht, um einen Stromschlag oder Schäden am Ladegerät zu vermeiden. Nicht:
  - Setzen Sie die Powerbank nicht Druck, Stoßen oder starken Vibrationen oder Flüssigkeiten. Jedes dieser Ereignisse kann zu einem Kurzschluss führen oder den Akku oder Stromkreis beschädigen. Wenn dies passiert, stellen Sie die Verwendung der Powerbank sofort ein und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
  - Wenn die Powerbank anschwillt, verformt wird, auslädt oder ihre Kapazität stark reduziert wird, können Sie bitte sofort mit der Verwendung auf und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
  - Laden oder entladen Sie diese Powerbank nicht an Orten, an denen die Wärmeableitung beeinträchtigt sein könnte, z. B. in Ihrer Hosentasche, in einer geschlossenen Tasche oder auf einem Bett oder einem Sofa. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank während dieses Prozesses nicht von Kleidung, Kissen, Bettwäsche oder anderen Gegenständen bedeckt wird. Wenn Sie andere Geräte laden, platzieren Sie diese Powerbank nicht mit anderen Geräten, anschließend Mobiltelefonen, um eine bessere Wärmeableitung sicherzustellen.
  - Diese Powerbank darf nicht zerlegt, durchbohrt, geschlagen oder kurzgeschlossen werden. Setzen Sie diese Powerbank niemals Flüssigkeiten, Feuer und anderen Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder Umgebungstemperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) aus.
  - Lassen Sie die Powerbank nicht in einem Auto oder anderen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung liegen, wenn es warm ist.
  - Diese Powerbank enthält einen Lithiumionen-Polymer-Akku. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse, um Schäden am Akku oder Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Akku: 5 Ø⎓4 A 9 Ø⎓3 A 12 Ø⎓3 A 15 Ø⎓3 A 20 Ø⎓2 A
Beim 50 Ø⎓ wird:
USB-A (Einzeln nutzt): 5 Ø⎓3 A 9 Ø⎓2.22 A 12 Ø⎓1.67 A 10 Ø⎓2.25 A wenn.
USB-A (Doppelt nutzt): 5 Ø⎓3 A 9 Ø⎓2.22 A 12 Ø⎓1.67 A 15 Ø⎓1.2 A 20 Ø⎓1.25 A
Typ-C: 5 Ø⎓3 A 9 Ø⎓3 A 12 Ø⎓3 A 15 Ø⎓3 A 20 Ø⎓2.25 A
Gesamtleistung: 5 Ø⎓4 A 9 Ø⎓3 A 12 Ø⎓3 A 15 Ø⎓3 A 20 Ø⎓2 A
Abmessungen des Produkts: 15,35 cm × 7,35 cm × 2,75 cm
Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Ladezeit:
Ca. 11 Stunden (mit einem 5 V⎓2 A*)
Ca. 6,5 Stunden (mit einem 9 V⎓2 A*)
Ca. 4,5 Stunden (mit einem 45 W-Ladegerät* und dem mitgelieferten USB-Kabel)
* Das Ladegerät ist im Lieferumfang des Powerbank nicht enthalten.
Es wird empfohlen, mit dem mitgelieferten USB-Kabel zu laden.

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit, dass diese Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren Überarbeitungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektronikgeräte (WEEE) entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete zur Wiederverwertung von Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen dabei, potenzielle negative Auswirkungen auf Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort sowie den Bedingungen der Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Prüfung Benutzer

- Vor der ersten Verwendung sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.
- Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät und ein USB-Kabel (Mi-Produkte werden empfohlen) zum Aufladen der Powerbank oder zum Aufladen anderer Geräte.
- Lassen Sie die Powerbank während des Ladens nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie sie von der Stromquelle, sobald sie vollständig aufgeladen ist, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn die Akkustand nach dem Drücken der Taste nicht angezeigt wird, befindet sich die Powerbank vermutlich im Schutzmodus. Versuchen Sie, sie anhand eines Ladegeräts anzuschließen, um die Powerbank wiederzustarten.
- Wenn Sie die Powerbank für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollte der Akkustand im Bereich von ca. 25–50 % und lagern Sie sie in einer kühlen und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie eine Langzeitlagerung, wenn die Powerbank voll geladen oder leer ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn Sie dieses Produkt zur Stromversorgung von Hochleistungsgeräten wie Laptops verwenden, wird dabei eine Umgehungsstromquelle empfohlen, Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Spezifikationen

Modell: PB2050ZCM
Zellentyp: Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Zelle
Zellkapazität: 20000 mAh, 3,7 V, 74 Wh
Nennkapazität: 13500 mAh (4 V)
Eingangsport: Typ-C
Ausgangsport: USB-A/Typ-C
Eingang: 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A 15 V⎓3 A 20 V⎓2 A
Ausgang: 50 W max.
USB-A (Einzelanschluss): 5 V⎓3 A 9 V⎓2,23 A 12 V⎓1,67 A 10 V⎓2,25 A max.

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия

Благодарим за выбор Внешнего аккумулятора на 50 Вт Mi Power Bank 20000. Данное устройство представляет собой переносимое зарядное устройство с большой емкостью, использующее высококачественный литий-ионный полимерный батарею, а также контроллер зарядки/разрядки. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками в области безопасности, эффективности и совместимости.

Зарядка

Чтобы зарядить внешний аккумулятор, соедините адаптер питания Mi с кабелем и под