SEVERIN



Vroča voda

Spoštovani kupci,
pred uporabo naprave pazljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnjo uporabo. Napravo smejo uporabljati le osebe, ki so seznanjene z varnostnimi navodili.

Priključitev
Napravo priključite samo na pravilno nameščeno vtičnico z zaščitnim stikom. Napetost omrežja mora ustrezati napetosti, navedeni na tipski ploščici naprave
. Naprava je v skladu z direktivami, ki so obvezne za oznako CE.

Sestava

1. Pokrov rezervoarja za vodo
2. Odpiranje pokrova
3. Ročaj
4. Kazalnik vodne gladine
5. Stikalo za vklop/izklop s kontrolno lučko
6. Priključni kabel z vtičnico
7. Podstavek
8. Navijanje kabla (spodnja stran podstavka)
9. Vodni rezervoar
10. Izlivna cev s filtrom za apnenec

Varnostna navodila
Da bi se izognili nevarnostim in upoštevali varnostne predpise, popravila naprave in priključnega kabla sme opravljati samo naš storitve za stranke. V primeru popravila se zato obrnite na našo storitev za stranke po telefonu ali e-pošti (glej prilogo).
Pred vsakim čiščenjem izvlecite izključite vtič iz vtičnice in napravo pustite, da se ohladi.
- Zaradi električne varnosti nikoli ne potapljajte vode in podstavka v tekočine in ju ne čistite pod tekočo vodo.
Napravo redno odstranjujte po potrebi

posodo za vodo očistite z vlažno krpo.
Podrobnejše navodila najdete v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varnem uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje vzdrževanje ne smeta izvajajo otroci, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom.
Otroci, mlajši od 8 let morajo biti oddaljeni od naprave in priključnega kabla.
Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, npr.
v kuhinjah za zaposlenih, v trgovinah, pisarnah in podobnih delovnih okoljih, kmetijskih
za stranke v hotelih, motelih in drugih tipičnih bivalnih okoljih,
penzionih z zajtrkom.
Površine ohišja so med in po

delovanju vroče.

Vodo grelec lahko nadzorom s čisto

Vodo uporabljajte in Min- (0,5 l) in Max- (1,0 l) na indikator nivoja vode za količini polnjenja. prepolnjenju se lahko vrele vode brizgati.

- Tudi na iztekajočo

Pazite na pokrov (nevarnost opeklin!). zato je treba povzroči med delovanjem uporabljajte samo v poškodbam.

Pozor! Pokrov mora med kuhanjem in izlivanjem ostati zaprt.

Vodni rezervoar se sme samo z namenjenim podstavkom.

- Vodni rezervoar mora biti

Odstranite s podstavka ali namestite, če je pod naprava izklopljena.

Če je posoda za vodo ne na podstavku oznake , je treba upoštevati upoštevati, da je na gladkih površin ne Pri zdrsne.

Električni kontakt na podstavku mora biti pred brizganju vode Par v .

Opozorilo!

Nepravilna uporaba naprave lahko

Otroci iz embalažnega materiala . Obstaja nevarnost zadušitve! nevarnost zadušitve!

' Pred začetkom uporabe preverite celotno napravo, vključno s priključnim kablom in morebitnimi dodatki, ali ni poškodb ali napak, ki bi lahko vplivale na varnost delovanja naprave. Če je naprava padla na tla ali je bil priključnem kablu, lahko pride do poškodb, ki niso vidne od zunaj. V tem primeru naprave ne smete začeti uporabljati

Napravo postavite na toplotno in postavite na vodoodporno ravno površino.

Naprava med ne sme stati pod visečimi omarami, saj se pod njimi lahko nabira para.

Niti naprava niti priključni kabel ne smeta biti preblizu vroče kuhalne plošče ali odprtega ognja.

Priključni kabel ne sme viseti in ga je treba držati stran od vročih delov naprave.

Posodo za vodo, ko je polna in vroča, prenašajte le z posebno previdnostjo.

V primeru motenj med delovanjem
- v primeru motenj med delovanjem,
- po vsaki uporabi,
- pred vsakim čiščenjem.

Namenska uporaba

- Naprava je primerna izključno za segrevanje čiste, neonesnažene vode. Vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno in lahko lahko povzroči hude poškodbe in poškodbe naprave.

Naprava ni primerna za segrevanje mleka, čaja ali drugih živil.

Zaščita pred pregrevanjem

Fiksno nastavljen regulator temperature ščiti grelnik pred pregrevanjem, če je bila naprava po nesreči vklopljena brez vode ali če je grelna plošča zakrnela. Ko se regulator temperature izklopi, je treba vodo in ga po potrebi odstranite vodni kamen, preden ga ponovno uporabite.

Pred prvo uporabo Odstranite ves embalažni material in reklamne nalepke ter preverite, ali so vsi deli prisotni. Nikoli ne odstranjujte tipskih ploščic, saj morajo ostati na napravi in podstavku.

- Iz higienskih razlogov prvo vsebino novega vrelca za vodo izlijte.

Postopek kuhanja

Vzemite posodo za vodo s podstavka.

Pritisnite na ročaj za odpiranje pokrova, pokrov se odpre in lahko nalijete želeno količino vode. Pri tem upoštevajte oznaki za minimalno (0,5 l) in maksimalno (1,0 l) količino vode.

Zaprite pokrov in posodo za vodo ponovno postavite na podstavek .

Vtaknite vtič v vtičnico in vklopite vodo grelec z vklopnim/izklopnim stikalom, kontrolna lučka se prižge.

Vrenje se začne in avtomatski sistem za ustavitev pare samodejno izklopi vodo grelec, ko doseže vrelišče. Kontrolna lučka ugasne.

Če želite kuhanje prekiniti prej
, vklopite stikalo za vklop/izklop.
stikalom za vklop/izklop.
· Za izlivanje vode
s podstavka.

- Pokrov mora med izlivanjem ostati zaprt, da ne uhaja vroča para.
Po uporabi izključite napajalnik iz vtičnice.
V posodi za vodo ne sme ostati nobena voda.

Navijanje kabla
Na spodnji strani podstavka se nahaja navijalo za kabel. Navijalo za kabel služi za shranjevanje ali omejevanje dolžine kabla.

Odstranjevanje vodnega kamna
- Glede na vsebnost kalcija v vodi se na grelni plošči tvorijo kalcijevi ostanki. Zato redno odstranjujte vodni kamen iz grelnika vode.
Garancija preneha veljati za naprave, ki zaradi pomanjkljivega odstranjevanja vodnega kamna ne delujejo pravilno.
Za odstranjevanje vodnega kamna je primerna
mešanica pol litra vode in 40 ml kisle esence: nalijte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, zavrite kot običajno in
in pustite delovati nekaj časa.
Za čiščenje posodo za vodo izperite s čisto vodo.
Pri tem poskrbite za zadostno prezračevanje in ne vdihavajte kisle pare.
Odstranjevalca vodnega kamna ne izlivajte v emajlirane
odtočne posode.

Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem izključite napajalni kabel
in pustite, da se varnostni stikalo
.
Zaradi električne varnosti nikoli ne potapljajte vode in podstavka v tekočine in ju ne čistite pod tekočo vodo.
Za čiščenje zadostuje vlažna krpa.
Ne uporabljajte ostrih ali drgnilnih čistilnih sredstev ali trdih krtač.

Filter za apnenec
Pri močni umazanosti lahko filter za apnenec odstranite iz izlivne cevi in ga očistite z mehko krtačo.
Po čiščenju kalcijev filter
ponovno vstavite v izlivno cev
in ga pritisnite na vrhu.

Nadomestni deli in dodatki
Nadomestne dele ali dodatno opremo lahko enostavno naročite na naši spletni strani http://www. severin.de v podmeniju „Servisni center/trgovina z nadomestnimi deli“.

SEVERIN

Odstranjevanje



Naprave, ki so označene s tem simbolom, je treba odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov . Ti aparati vsebujejo dragocene surovine, ki se lahko reciklirajo. Pravilno odstranjevanje ščiti okolje in zdravje
vaših bližnjih. Vaša občinska uprava ali vaš specializirani trgovec vam bo dal informacije o pravilnem odstranjevanju.