onsági tudnivalókat vegye figyelembe!
t a használati útmutatót!

lma
ű ébresztőóra • Használati útmutató

alkalmazási területe, és előnyei egy pillantásra.
ű óra maximális pontossággal
oreszkáló mutatókkal
n haranggal
ze) funkció

a érdekében:
g a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, útmutató leírja.
yes javítása, átépítése és átalakítása tilos.
lkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, kizárólag privát ült.

szély:

ket és az elemet olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
obja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltse fel. Robbanásveszély!
szségre káros savakat tartalmaznak. Az elem kifolyásának a megelőzésére a lehető élje ki a kimerült elemet.

kkel foglalkozik, vegyszerálló védőkesztyűt és védő

dnivalók a termék biztonságáról!
züléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
nedvességtől.

i

rsoló ***B:*** *Ébresztés beállító gomb*
D: *REC gomb*
F: *SNOOZE/LIGHT gomb*

s
tartót, és tegyen be egy új 1,5 V-os C (baby) elemet.
izemkész.
ak 4, 8 vagy 12 órára. Az óra most megkísérli (3 - 12 percig) a rádiós időjel vételét. időkód vétele, a készülék a rádiójel vezérlésű pontos időt mutatja.
a naponta tizenkétszer veszi.
t kézzel is elindíthatja. Legalább öt másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. A 4, 8 vagy 12 órára. Az óra most megkísérli (3 - 12 percig) a rádiós időjel vételét. zérlésű óra nem képes venni a DCF-jelet (pl.zavarok, túl nagy átviteli távolság stb anuálisan is beállítható. Az óra ekkor normál kvarcóraként működik (lásd "Az óraidő sa" c. fejezetet)

ű időjel vétele
unschweig-i Fizikai Műszaki Intézet által üzemeltetett cézium atomóra sugározza kisebb, mint 1 másodperc 1

időt kódolják, és Mainflingenből (Frankfurt közelében) egy rekvenciajellel szétsugározzák kb. 1500 km-es körben. Az Ön rádiójel vezérlésű

- *Állítsa be a beállító kerékkel (a nyíl irányában kell forgatni) a kívánt ébresztési időt.*
- *Az ébresztő hangjel aktiválásához az ON/OFF tolókapcsolót tolja "ON"-ra.*
- *Ha elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengő hangot ad ki.*
- *Ha az ébresztést nem szakítja meg, a fokozott erősségű ébresztő hang automatikusan elhallgat, és a következő napon azonos időben ismét megszólal.*
- *Ha az ébresztőóra csenget, és eközben megnyomja a SNOOOZE/LIGHT gombot, a "snooze" (szunnyadás) funkció aktiválódik. Az ébresztő hang 5 perc időtartamra megszakad.*
- *Ha az ON/OFF tolókapcsolót OFF-ra állítja, az ébresztő funkció kikapcsolódik.*

7.3 Megvilágítás
- *Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot. Az óra megvilágítása 3 másodpercre bekapcsolódik.*

8. Ápolás és karbantartás
- *A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.*
- *Ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemet.*
- *A készüléket mindig száraz helyen tartsa.*

8.1 Elemcsere
- *Amint az ébresztőóra funkciói gyengébbek lesznek, cserélje ki az elemet.*
- *Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be egy új 1,5 V-os C (baby) elemet. Az elem berakásakor figyeljen a helyes polaritásra. Zárja vissza az elemtartót.*

9. Hibaelhárítás

Probléma	***Megoldás***
A mutatók nem mozognak	➜ *Az elemet helyes polaritással tegye be* ➜ *Az elemet cserélje ki*
Nincs DCF vétel	➜ *Tartsa a REC gombot 5 percig nyomva, ezzel vételi kísérletet indít* ➜ *Válasszon a készülék felállításához más helyet.* ➜ *Küszöbölje ki a zavarforrásokat* ➜ *Várja meg az éjszakai vételi kísérletet* ➜ *Állítsa be kézzel az óraidőt* ➜ *Végezze el a készülék üzembe helyezését a használati útmutatónak megfelelően, vagy a RESET gombot nyomja meg egy hegyes*
tárggyal Helytelen kijelzés	➜ *cserélje ki az elemet*

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

10. Eltávolítás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkotórészek felhasználásával készült, amelyek újra feldolgozhatók, majd újra hasznosíthatók.

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni! Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akku leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE).

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

11. Műszaki adatok

Tápellátás: 1 db 1,5 V-os C (baby) elem (nem szállítjuk vele)	
Készülékház méretei:	*Ø 180 mm*
Súly:	*367 g (csak a készülék)*