BASETech

CE

(PL) **Instrukcja użytkowania**

Stoper

Nr zamówienia 2136251

Przeznaczenie

Niniejszy produkt jest przeznaczony do pomiaru czasu z funkcją pomiaru międzyczasu. Ponadto wyświetla on czas, aktualną datę oraz dzień tygodnia. Produkt posiada funkcję alarmu. Produkt jest zasilany baterią. Produkt można stosować wyłącznie w suchych warunkach.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone..

Zakres dostawy

- Stoper
- Pasek na szyję
- Instrukcja użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienia symboli

⚠ Symbol z wykrzyknikiem wskazuje na specjalne zagrożenia związane z obsługą, funkcjonowaniem lub warunkami pracy.

→ Symbol „strzałki" oznacza szczególne wskazówki i informacje.

Veiligheidsinstructies

⚠ **Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
  - został uszkodzony,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Nie rozbierać baterii/akumulatorów, nie powodować zwarć ani nie wrzucać ich do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie

→ Przed pierwszym użyciem, należy usunąć pasek zabezpieczający baterię, który znajduje się z tyłu produktu.

a) Przegląd trybów

Nacisnąć przycisk **MODE**, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami.

Czas, data, dzień tygodnia

Stoper

Codzienny budzik

b) Ustawianie czasu i kalendarza

- Jeśli produkt znajduje się w normalnym trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przycisk **MODE** trzy razy. Sekundy i pasek wskazujący dzień tygodnia migają.
- W razie potrzeby, nacisnąć w tym momencie przycisk **START/STOP**, aby zresetować sekundy do zera.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Minuty migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić minuty. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Godziny migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić godzinę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.

  Za wyświetlonym czasem pojawiają się wskaźniki **A**, **P** lub **H**.

  A = format czasu 12h, północ do 11:59 w południe

  P = format czasu 12h, 12:00 w południe do 23:59

  H = format czasu 24h
- Nacisnąć przycisk SPLIT/RESET. Dni migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić dzień. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Miesiące migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić miesiąc. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Pasek dni tygodnia miga.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić dzień. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.

→ SU = niedziela / MO = poniedziałek / TU = wtorek / WE = środa / TH = czwartek / FR = piątek / SA = sobota

- Nacisnąć przycisk **MODE**, aby potwierdzić. Ustawienia zostały wykonane pomyślnie.

c) Ustawianie alarmu

- Jeśli produkt znajduje się w normalnym trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przycisk **MODE** dwa razy. Sekundy i pasek wskazujący dzień tygodnia migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić godzinę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Minuty migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić minuty. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **MODE**, aby potwierdzić. Alarm został ustawiony pomyślnie.

d) Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu

- Przytrzymać przycisk **SPLIT/RESET** w normalnym trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić czas alarmu. Równocześnie nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby aktywować lub dezaktywować funkcję alarmu.
- Funkcja alarmu jest aktywna, gdy w prawym górnym rogu wyświetlacza, wyświetlany jest symbol alarmu.

→ Gdy funkcja alarmu jest aktywna, alarm zabrzmi codziennie o ustalonej porze.

- Kiedy zabrzmi alarm, nacisnąć **START/STOP** lub **SPLIT/RESET**, aby wyłączyć alarm.

  START/STOP: funkcja drzemki, alarm zabrzmi ponownie po 5 minutach

  SPLIT/RESET: alarm zabrzmi następnego dnia o ustalonym czasie

→ Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, alarm wyłączy się samoczynnie po 59 sekundach.

e) Stoper

- Nacisnąć przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się stoper.
- W razie potrzeby, nacisnąć **SPLIT/RESET**, aby zresetować stoper do zera. Funkcja działa tylko z przy nieprzerwanym pomiarze czasu.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby rozpocząć pomiar czasu.
- Gdy stoper jest uruchomiony nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**, aby uchwycić dany międzyczas na wyświetlaczu. Ponownie nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**, aby przejść do ciągłego pomiaru czasu.
- Gdy stoper jest uruchomiony nacisnąć przycisk **START/STOP,** aby zatrzymać pomiar czasu. Ponownie nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby wznowić pomiar czasu.

f) Wyświetlanie czasu, kalendarza, dnia tygodnia oraz alarmu

- Nacisnąć przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się czas.
- Dzień tygodnia jest oznaczony na pasku w górnej części ekranu.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby wyświetlić datę.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SPLIT/RESET**, aby wyświetlić czas alarmu.

g) Sygnał akustyczny przy pełnej godzinie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SPLIT/RESET** w normalnym trybie wyświetlania czasu. Jednocześnie nacisnąć i zwolnić przycisk **MODE**, aby wyświetlić lub ukryć pasek w górnej części wyświetlacza.

- Pasek widoczny: sygnał akustyczny przy pełnej godzinie aktywowany.
- Pasek niewidoczny: sygnał akustyczny przy pełnej godzinie dezaktywowany.

Wymiana baterii

→ Należy wymienić baterię, gdy wyświetlacz jest znacznie słabszy lub całkowicie wyłączony. Należy postępować w następujący sposób:

- Przekręcić pokrywę baterii w przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Do tego celu można wykorzystać jako narzędzie np. monetę.
- Zdjąć pokrywkę przegrody na baterie.
- Wyjąć zużytą baterię.
- Włożyć nową baterię. Biegun dodatni musi wskazywać w kierunku tyłu obudowy.
- Założyć z powrotem pokrywę przegrody na baterię i przekręcić w prawo.

Obsługa i czyszczenie

- Produkt nie wymaga konserwacji z wyjątkiem wymiany baterii oraz okresowego czyszczenia.
- Nie stosować żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących.
- W celu wyczyszczenia produktu nie można zanurzać go pod wodą.
- Podczas czyszczenia nie należy zbyt mocno naciskać na powierzchnie, aby uniknąć zarysowań.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej, czystej i niestrzępiącej się szmatki. W przypadku cięższych zabrudzeń szmatkę należy zmoczyć w letniej wodzie. Ponadto należy użyć mydła lub łagodnego środka czyszczącego.

Utylizacja

a) Produkt

Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie	1 x bateria guzikowa typ CR2032
Pobór prądu	50 µA
Rozdzielczość pomiaru stopera	1/100 s
Warunki pracy	0 do +40 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	0 do +40 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	66 x 78 x 20 mm
Waga	43 g (stoper) 8 g (pasek na szyję)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

*2136251_v1_0719_02_dh_m_pl