NAVODILA ZA UPORABO

Večnamenski polnilnik za baterije Duracell CEF22-EU

Kataloška št.: **39 94 92**

KAZALO

Previdno 2
Pomembni varnostni napotki 2
Napotki za uporabo 3
LED-prikazi za baterijo 3
Opombe in napotki za uporabo 3
Pravilno odstranjevanje tega izdelka 4
Garancijski list 5

PREVIDNO

Priporočljivo je, da polnite samo polnilne NiMH-baterije proizvajalca DURACELL.

Ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.

Nepravilna uporaba lahko povzroči rise v baterijah ter vodi do telesnih poškodb oseb ali materialne škode.

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Samo za uporabo v suhem okolju.

Tveganje za električni udar. Nikoli ne poskušajte razstavljati oz. spreminjati delov polnilnika ali baterij.

Polnilnik ali baterije se lahko med postopkom polnjenja segrejejo. Ob zaključenem postopku polnjenja se ponovno ohladijo.

Priporočljivo je, da otroci ne uporabljajo naprave.

Tip baterij in maksimalna kapaciteta polnjenja: AA 2.400 mAh, AAA 850 mAh, C/D 3.000 mAh, 9 V 170 mAh.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

1. TE NAPOTKE SHRANITE. Ta informacijski list vsebuje pomembne varnostne napotke in napotke za uporabo tega polnilnika.
2. Prosimo, da pred začetkom uporabe polnilnika za baterije pozorno preberete vse napotke in opozorila na polnilniku, na bateriji in na napravi, v katero nameravate vstaviti baterijo.
3. PREVIDNO. Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb polnite samo polnilne NiMH-baterije. Ne poskušajte polniti alkalnih, cink-ogljikovih, litijevih ali drugih baterij, ki niso NiMH-baterije, kajti te lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe oseb in materialno škodo. Baterije se ne smejo nahajati v bližini ognja, saj to predstavlja nevarnost eksplozije. Za pravilno vstavljanje je treba upoštevati simbole za polarnost (+/-).
4. Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne izpostavljajte dežju ali snegu.
5. Naprava se ne sme nahajati v bližini vode ali biti izpostavljena ekstremni vročini.
6. Za zmanjšanje nevarnosti poškodb vtičev in kablov adapterja za izmenično/enosmerno napetost, prekinite omrežno povezavo, tako da vlečete za vtič in ne za kabel.
7. Poskrbite za to, da je kabel adapterja za izmenično/enosmerno napetost speljan tako, da ne more biti izpostavljen nevarnosti poškodb ali obremenitve zaradi stopanja nanj, spotikanja ali na kak drug način.
8. Polnilnika ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtič.

9. Polnilnika ne uporabljajte, če je bil izpostavljen močnemu udarcu ali pa je bil na kak drug način izpostavljen viru poškodb.
10. Polnilnika ne razstavljajte. Razstavljanje lahko vodi do električnega udara ali nevarnosti požara.
11. Ko naprave ne uporabljate, za zmanjšanje nevarnosti električnega udara izvlecite električni vtič polnilnika iz električne vtičnice.
12. Te naprave ne smejo uporabljati otroci (od 8. leta starosti naprej) in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati ter jih pouči o potencialnih nevarnostih. Otroci lahko napravo čistijo in vzdržujejo samo pod nadzorom.
13. Samo za uporabo v kombinaciji s stikalnim napajalnikom tipa CEF22XX-ADP3 (XX = EU, UK).

NAPOTKI ZA UPORABO

1. V polnilne razdelke vstavite NiMH-baterije DRUACELL.
   Naprava polno polni naslednje tipe baterij:
   - Od ena (1) do štiri (4) baterije tipa AA ali AAA
   - Od ena (1) do štiri (4) baterije tipa C
   - Od ena (1) do štiri (4) baterije tipa D
   - Ena (1) 9 V baterija
   Opomba: Različne velikosti baterij je možno hkrati polniti.
2. Na polnilnik priključite električni kabel z enosmerno napetost.
3. Adapter za izmenično napetost priključite na električno vtičnico.
4. Pri pravilni priključitvi začnejo svetiti signalne LED-lučke oz. na večnamenskem polnilniku sveti RDEČA signalna LED-lučka, kar signalizira, da postopek polnjenja pravkar poteka.
5. Če polnilnik med postopkom polnjenja zazna stanja, ki niso normalna, polnilni kanal prekine postopek polnjenja, ustrezna LED-lučka pa utripa RDEČE.
6. Takoj ko so baterije popolnoma napolnjene, posamezne signalne LED-lučke preklopijo na ZELENO.
7. Ko je postopek polnjenja zaključen, ločite polnilnik od vira napajanja in odstranite baterije.
8. Čas polnjenja se lahko v odvisnosti od kapacitete baterije (mAh) razlikuje.
9. Nove baterije ali baterije, ki so bile dalj časa shranjene, boste morda morali napolniti in jih od 2- do 3-krat izprazniti, da bodo dosegle svojo optimalno zmogljivost polnjenja.
10. Vedno uporabljajte adapter za izmenično/enosmerno napetost Duracell, ki je priložen temu izdelku. Za preprečitev tveganja za poškodbe polnilnika, požar, električni udar ali telesne poškodbe ne smete uporabljati drugih tipov adapterjev za izmenično/enosmerno napetost.

LED-PRIKAZI ZA BATERIJO

Stanje	**LED**
Ni baterije	Ne sveti
Med polnjenje	Rdeče barve
Zaključen postopek polnjenja	Zelene barve
Neobičajna baterija	Utripa rdeče
Neobičajna temperatura	Utripa rdeče

OPOMBE IN NAPOTKI ZA UPORABO

1. Nove baterije pred uporabo napolnite.
2. Ta naprava je primerna za omrežno napetost 100-240 V/AC, 50/60 Hz, zato jo lahko uporabljate v tujini.

3. Postopek polnjenja baterij se samodejno ustavi, takoj ko je doseženo končno stanje napolnjenosti. Varnostni ukrepi poskrbijo za to, da se baterija ne polni čez to stanje.
4. Polnilnik je bil razvit in usklajen posebej za uporabo v kombinaciji z NiMH akumulatorskimi baterijami DURACELL naslednjih tipov: AA (Mignon), AAA (Micro), C (Baby), D (Mono) - 1 do 4 kosi hkrati ter 9 V blok – 1 kos hkrati.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA

Ta simbol prikazuje, da tega izdelka v državah Evropske Unije ni dovoljeni metati med gospodinjske odpadke. Za preprečitev morebitne okoljske in zdravstvene škode zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov vas prosimo, da poskrbite za odgovorno reciklažo izdelka, saj s tem prispevate k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Za vračilo svoje odslužene naprave uporabite ustrezna zbirališča ali pa se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek. Na ta način boste poskrbeli za okolju prijazno reciklažo.

GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Večnamenski polnilnik za baterije Duracell CEF22-EU**
Kat. št.: **39 94 92**

Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto**.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu**.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
_____

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.