



**Vorbereitung:** Reinigen Sie die zu beklebenden Flächen gründlich. Die Flächen müssen staubfrei, fettfrei, fest und glatt sein. Führen Sie einen Klebetest mit einem Stück der Designfolie durch. Die Verklebung sollte an einem staubfreien, gut beleuchteten Ort bei mindestens +10°C erfolgen. Nassklebverfahren möglich.

- 1.** Empfohlene Werkzeuge und Materialien: Lineal, Silikonpapier (Best. Nr. 12-100-002), wiederablösbare Klebeband, Bleistift, Schneidwerkzeug (Best. Nr. 0914), Filzraker (Best. Nr. 0915), Schere, Transferfolie (Best. Nr. 0931-1). Artikel mit Bestellnummern erhältlich auf [www.oracover.de](http://www.oracover.de)
- 2.** Zeichnen Sie mit Hilfe eines Stifts Ihr Wunschmotiv seitenverkehrt auf das weiße Trägerpapier der Bastelfolie.
- 3.** Schneiden Sie das Motiv und die Buchstaben sorgfältig mit einer Schere oder einem scharfen Messer aus.
- 4.** Bei kleinen Motiven empfehlen wir zum einfachen Abziehen der Folie auf beiden Seiten (Folie und Trägerpapier) Klebeband überstehend anzubringen. Nun das Klebeband in entgegengesetzte Richtungen ziehen und so Trägerpapier von der Folie trennen. Achten Sie beim Abziehen darauf, dass das weiße Trägerpapier nach oben zeigt.
- 5.** Kleben Sie das Motiv an einer Seite an. Streichen Sie das Motiv von der soeben fixierten Seite aus fest. Für ein perfektes Ergebnis benutzen Sie unseren Filzraker.
- 6.** Bearbeitung von Textmotiven oder großen, komplexen Motiven: Schneiden Sie wie in Punkt 3 beschrieben die Buchstaben aus. Befestigen Sie mit Klebeband ein ausreichend großes Stück Silikonpapier auf Ihrer Arbeitsfläche. Zeichnen Sie mit einem Bleistift und Lineal eine Linie auf das Silikonpapier.
- 7.** Entfernen Sie wie in Punkt 4 beschrieben das Trägerpapier und tragen die Buchstaben der Reihe nach wie in Punkt 5 beschrieben auf. Nutzen Sie zur genaueren Ausrichtung die Bleistiftlinie. Die Verwendung von Silikonpapier ermöglicht bei ungenauer Anordnung der Buchstaben ein leichtes Wiederablösen und erneutes Positionieren.
- 8.** Schneiden Sie sich entsprechend der Wortgröße (+ 2 cm Rand umlaufend) ein Stück Transferfolie zu. Kleben Sie den Streifen Transferfolie parallel vor dem 1. Buchstaben fest und halten Sie mit einer Hand die Transferfolie senkrecht zur Arbeitsfläche. Streichen Sie nun mit der anderen Hand und unserem Filzraker die Transferfolie in einem Zug auf die Buchstaben.
- 9.** Positionieren Sie den Text und legen Sie diesen vorsichtig auf die zu beklebende Fläche auf.
- 10.** Streichen Sie den Schriftzug mit Sorgfalt fest. Warten Sie 10 Minuten und ziehen Sie dann die Transferfolie vorsichtig ab.
- 11.** Fertig ist Ihr selbst erstelltes und individuelles Design.