

Gebrauchsanweisung 17002 Quiksteel

1. Klebestelle vor dem Auftragen
2. gründlich reinigen und aufräuen.
3. Gleiche Menge Paste aus jeder Tube auf eine saubere Einwegäche drücken.
4. Pasten gründlich miteinander vermischen.
5. Mit einem Spachtel oder anderen geeigneten Werkzeug auftragen.
6. WICHTIG: Nur die benötigte Menge miteinander vermischen, da die Mischung binnen 4 Minuten aushärtet.

Bei Temperaturen unter 4°C (40°F) dauert das Aushärten länger. Beim Härten erwärmt sich die Mischung. Beim Härten minimalen Druck ausüben, ein Festklammern ist nicht erforderlich.