

Montageanleitung

1. Vor dem Auspacken bitte unbedingt die Klammern der Verpackung vollständig entfernen, um Kratzer zu vermeiden.
 2. Trennen Sie die Aluminiumabdeckung vom Kunststoffträger und entnehmen Sie die innenliegenden Schrauben und Dübel.
 3. Richten Sie den Träger wie gewünscht an der Wand aus und markieren Sie die Bohrlöcher durch die Bohrungen im Träger.
 4. Bohren Sie die Löcher (6mm Bohrer) und setzen Sie die Dübel ein. Verschrauben Sie den Träger mit den beiliegenden Schrauben.
 5. Legen Sie alle Kabel in den Kunststoffträger und verklipsen Sie die Abdeckung, indem Sie diese mit dem kleineren Flansch an einer Trägerseite anlegen und von vorne auf die Aluminiumabdeckung drücken, bis diese einrastet.
-

Pflegetipp

Den ALUNOVO Kabelkanal mit einem feuchten Microfasertuch abwischen. Lackierte Oberflächen können Sie auch mit einer Autopolitur behandeln, um den Glanz auch über viele Jahre zu erhalten.