



**Montageanleitung**

1. Alten Fenstergriff abschrauben (Stellung des Griffes merken)
2. Neuen Fenstergriff aufschließen
3. Abdeckplatte über den Schraublöchern des ABUS-Fenstergriffes verdrehen
4. Beigefügte Schrauben in die nun sichtbar werdenden Schraublöcher einsetzen
5. Einstellung der Stiftlänge siehe unten
6. Den ABUS-Fenstergriff in der Stellung montieren, in der der Alte entfernt wurde und durch die Stahlplatte auf dem Fenster verschrauben
7. Abdeckplatte zurückdrehen

**Einstellung Stiftlänge**

