

Gebrauchsanweisung

raid hp Ladekantenschutzfolie



Lieferumfang:

- Ladekantenschutz-Folie
- Rakel
- Gebrauchsanweisung

Produktmerkmale:

- aus PVC Vinyl
- 150 µ stark
- lange Lebensdauer
- reißfest
- einfache Montage

Und so einfach geht's:

Schritt 1:

Die zu beklebende und angrenzende Flächen des Autos gründlich reinigen und von Staub, Öl und Fetten befreien. Dafür reicht ein Haushalts-Spülmittel vollkommen aus.

HINWEIS:

Bei dem universalen Ladekantenschutz mit der Artikelnummer: 360200 muss vor Beginn von Schritt 2 die Folie passgenau auf das Maß der Ladekante zugeschnitten werden.

Schritt 2:

Die zu beklebende Fläche mit einer Sprühflasche gut befeuchten, damit sich ein Wasserfilm bildet. Die Schutzfolie des raid hp Ladekantenschutzes entfernen. Jetzt die Schutzfolie mit einer Sprühflasche gut befeuchten, damit sich ein Wasserfilm bildet. Legen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf die gereinigte und nasse Fläche. Ungenauigkeiten können durch Schieben korrigiert werden.

Fahrzeugbedingt muß bei einigen Modellen die Schutzfolie über den Rand der Ladekanten geklebt werden um den bestmöglichen Halt und Schutz zu garantieren.

TIPP:

Wenn der Ladekantenschutz und die zu beklebende Fläche vor dem Aufstreichen mit einer Sprühflasche befeuchtet wird bis sich ein Wasserfilm bildet, ist es möglich, Ungenauigkeiten durch Schieben auszugleichen. Fügen Sie einen Tropfen Spülmittel mit in das Wasser um die Oberflächenspannung zu reduzieren.

Schritt 3:

Mit der weichen Seite (Filzseite) des mitgelieferten Rakels die Schutzfolie fest streichen und gegebenenfalls entstandene Luftblasen von innen nach außen wegstreichen. Benutzen Sie ausschließlich die Filzseite des Rakels, um Kratzer auf der Oberfläche zu verhindern.

HINWEIS:

Sollten die Blasen mit dem Rakel nicht verschwinden, dann vorsichtig mit einer Nadel in die Mitte der Blase stechen, ohne den Lack zu zerkratzen. Daraufhin mit dem Rakel die Luft in der Blase Richtung Loch schieben.

Schritt 4:

Den Kleber ca. 48 Stunden trocknen lassen, damit die volle Endhaftung erreicht wird. Um diesen Vorgang zu beschleunigen ist es möglich, die raid hp Ladekantenschutz-Folie mit einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole aus einer Distanz von ca. 30 cm zu erhitzen.

FERTIG!