

Montageanleitung

AIRCELL®5

UHF – Stecker standart / Art. Nr. 7760

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Schieben Sie die Spannmutter über das Kabelende. Mit einem Messer 25 mm des Außenmantels entfernen</p>	 <p>5. Die Spannmutter anziehen.</p>
 <p>2. Der Rest vom Kupfergeflecht zirka 10 mm Länge abzubiegen. Die 18 mm Kupferfolie anritzen und entfernen. Danach 15 mm von geschäumtem Dielektrikum entfernen.</p>	 <p>6. Der Innenstift und den Leiter am Spitze verlöten</p>
 <p>3. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckers Gehäuse einschieben..</p>	 <p>7. Die Spannmutter durchschrauben bis die frei beweglich auf dem Gehäuse bleibt.</p>
 <p>4. Das Kabelende einschrauben, so dass die Spitze des Innenleiters am Ende vom Innenstift erscheint. Dabei sollte sicherer Kontakt zwischen dem Kupfergeflecht und dem Gehäuse entstehen.</p>	