

Universal Elektrosatz 7 polig montiert mit NSL Abschaltung

1. Batterie abklemmen
2. Die Verkleidung im Kofferraum herausnehmen
3. Die Heckleuchtenabdeckung entfernen.
4. **Den montierten Kabelbaum von außen durchführen**

<u>Stromkreis</u>	<u>Kontaktnummer</u>	<u>Kabelfarbe</u>
Blinker, links	1	gelb
Nebelschlußleuchte	2	blau
Masse	3	weiß
Blinker, rechts	4	grün
Schlußleuchte, rechts	5	braun
Bremsleuchte	6	rot
Schlußleuchte, links	7	schwarz
Nebelschlußleuchte	8	grau

5. Das andere Ende des Kabelbaumes wird mittels mehreren Scotchlockverbindern an den Kabeln des Fahrzeuges angeschlossen.
Das weiße Massekabel am Masseanschluß des Fahrzeuges befestigen.