



Verwendung für Knickschutz und Farbkennzeichnung

Zur bequemen Montage der Knickschutztülle empfehlen wir Ihnen unsere Aufziehborne (siehe Montagewerkzeug).

Werkstoff: Polyurethan (PUR)

a=Kabelnenn \varnothing	b	c	Sachnummer	Kennfarbe
$\varnothing 5$	40	10	2-1502-3331	gelb
			2-1503-3331	orange
			2-1504-3331	rot
			2-1505-3331	violett
			2-1506-3331	blau
			2-1507-3331	grün
			2-1508-3331	grau
			2-1509-3331	braun
			2-1510-3331	weiß
			2-1511-3331	schwarz
			2-5337-3331	türkis (cyan)
$\varnothing 6$	45	11,5	2-1512-3331	gelb
			2-1513-3331	orange
			2-1514-3331	rot
			2-1515-3331	violett
			2-1516-3331	blau
			2-1517-3331	grün
			2-1518-3331	grau
			2-1519-3331	braun
			2-1520-3331	weiß
			2-1521-3331	schwarz
			2-5338-3331	türkis (cyan)
$\varnothing 7$	45	11,5	2-1522-3331	gelb
			2-1523-3331	orange
			2-1524-3331	rot
			2-1525-3331	violett
			2-1526-3331	blau
			2-1527-3331	grün
			2-1528-3331	grau
			2-1529-3331	braun
			2-1530-3331	weiß
			2-1531-3331	schwarz
			2-5339-3331	türkis (cyan)