

## Montageanleitung

Lackschutzfolie Art.Nr. 14170

Schützt wirksam Stoßstange, Motorhaube, Türeinstiege und Ladekanten vor Steinschlag, Insekten und Kratzern.

- Dauerhaft selbstklebende Folie
- Einfache Selbstmontage
- · Extrem widerstandsfähig
- · Lichtecht und witterungsbeständig
- Waschanlagenfest
- · Leicht abziehbar
- · Inkl. Montage Set

Im täglichen Gebrauch werden häufig lackierte Flächen am Fahrzeug beschädigt und zerkratzt. Beim Be- und Entladen des Kofferraums sind Stoßfänger und Ladekanten gefährdete Bereiche. Türeinstiege gehören ebenfalls zu diesen exponierten Stellen. Ein preisgünstiger, schneller und einfacher Weg, um teure Lackreparaturen zu vermeiden, ist die HP-Lackschutzfolie. Die HP-Lackschutzfolie ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Sie schützt die beklebten Flächen dauerhaft und lässt sich einfach anbringen.

## Montageanleitung

- 1. Wir empfehlen die Lackschutzfolie an einem von Wind, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort zu montieren.
- 2. Die zu schützende Fläche gründlich reinigen (besonders von Fett und Politurrückständen)
- 3. Schutzpapier von der Lackschutzfolie entfernen, Folie an den beiden äußeren Enden halten und z. B. auf dem Stoßfänger positionieren und andrücken.

## Montageanleitung (Nassverklebung)

Denken Sie bitte daran, dass sich beim Nassaufziehen die Reaktionszeit des Klebers bis zum Erreichen der Endklebkraft verlängert. Zwischen Kleber und Haftgrund bildet sich ein geschlossener Wasserfilm und die Folie haftet zunächst nur geringfügig. Im Laufe der Zeit diffundiert der Wasserfilm nach außen und verdunstet. Dabei kann es zu einer milchigen Schleierbildung kommen. Der Schleier verschwindet nach der vollständigen Austrocknung, die je nach Witterungsverhältnissen, bis zu mehreren Tagen dauern kann. Je mehr Wasser vorhanden ist, desto länger dauert es, bis die Folie fest verklebt ist. Verwenden Sie deshalb nicht zu viel Wasser. In der Regel reicht eine geringe Benetzung des Haftgrundes, um die Folie leicht korrigieren zu können. Bei der Zugabe von Spülmittel im Wasser ist darauf zu achten, dass der Anteil höchstens 0,1 bis 0,3% (2-5 Tropfen auf 1L Wasser) beträgt. Zum Herausstreifen des Wassers empfehlen wir das Verwenden von Folienrakeln. Das Ausrakeln geschieht von der Mitte aus, gleichmäßig nach außen.