



- | | |
|-----------|---|
| DE | Gebrauchsanweisung
Unterstellböcke |
| GB | Instruction Manual
Jack stands |
| ES | Manual de Instrucciones
Caballete |
| FR | Mode d'emploi
Chandelle |
| NL | Gebruiksaanwijzing
Bokken |

Art.-Nr. 006-T

BA 006-T/04-2015

Unterstellbock
Art.-Nr. 006-T
Gebrauchsanweisung

Bitte lesen sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und beachten Sie die angegebenen Warn- und Sicherheitshinweise.

Technische Daten:

max. Tragkraft: 2000 kg
min. Stützhöhe: 275 mm
max. Stützhöhe: 365 mm

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Unterstellböcke dienen zum Abstützen von Fahrzeugen bei Arbeiten an deren Unterseite. Arbeiten Sie nicht unter angehobenen Fahrzeugen, ohne das Fahrzeug durch Unterstellböcke gesichert zu haben.

Sicherheitshinweise

- **Verwenden Sie Unterstellböcke immer paarweise.**
- Prüfen Sie Unterstellböcke vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit und einwandfreie Funktion. Beschädigte Unterstellböcke dürfen auf keinen Fall weiter verwendet werden, sondern müssen entsorgt werden.
- Ziehen Sie an Ihrem Fahrzeug die Handbremse an und sichern Sie es gegen Wegrollen. Bei Automatik-Fahrzeugen ist der Wählhebel in Stellung "P" zu bringen.
- Stellen Sie die zulässigen Hebe- bzw. Stützpunkte Ihres Fahrzeuges anhand der Betriebsanleitung fest.
- Verwenden Sie Unterstellböcke nur auf ebenem und festem Untergrund.
- Belasten Sie die Unterstellböcke nicht über die zulässige Tragkraft hinaus.
- Fahrzeuge dürfen nur einseitig angehoben und unterstützt werden. Stellen Sie Ihr Fahrzeug niemals auf vier Unterstellböcke.
- Nehmen Sie keinerlei technische Änderungen an den Unterstellböcken vor.

Gebrauch

- Vergewissern Sie sich, dass die maximal zulässige Stützlast von 2000 kg nicht überschritten wird.
- Informieren Sie sich anhand der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges über die zulässigen Hebe- und Stützpunkte auf der Fahrzeugunterseite.



- Ziehen Sie die Handbremse Ihres Fahrzeuges an und sichern Sie es, z.B. durch Unterlegkeile, gegen Wegrollen. Bei Automatik-Fahrzeugen ist der Wählhebel in Stellung "P" zu bringen.
- Stellen Sie sicher, dass die Unterstellböcke auf die erforderliche Höhe eingestellt sind.
- Nachdem das Fahrzeug mit Hilfe eines Wagenhebers angehoben wurde, stellen Sie die Unterstellböcke unter die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Stützpunkte des Fahrzeuges.
- Senken Sie das Fahrzeug langsam und äußerst vorsichtig auf die Stützsteller der Unterstellböcke. Die Unterstellböcke dürfen sich unter der Last nicht zur Seite neigen.
- Entfernen Sie den Wagenheber unter dem Fahrzeug.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefon: +49 2191 / 37 14 71
Telefax: +49 2191 / 38 64 77
E-Mail: service@br-mannesmann.de

Altgeräte und Umweltschutz

Sollte Ihr Werkzeug eines Tages so intensiv genutzt worden sein, dass es ersetzt werden muss, oder Sie keine Verwendung mehr dafür haben, denken Sie bitte an den Umweltschutz. Werkzeuge gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern können in umweltfreundlicher Weise verwertet werden. Fragen Sie dazu Ihren BRÜDER MANNESMANN-Händler.