



* Collage humide : si le support le permet, vaporisez un peu d'eau, additionnée d'une goutte de liquide à vaisselle, sur le support. Après pose du motif comme indiqué, vous chasserez l'eau par le raclage latéral final.



F Préparation: Nettoyez soigneusement les surfaces à décorer. Les surfaces doivent être planes, résistantes, exemptes de poussière et de graisse. Nous recommandons que vous fassiez un collage de test, en utilisant une chute du film pour bricolage. Procédez dans un local sans poussière, bien éclairé et par une température ambiante de +10°C au minimum. Le film peut aussi être appliqué en utilisant le procédé du collage humide*.

- Outils et matériaux recommandés:** une règle, du papier siliconé (réf. n° 12-100-002), du ruban adhésif repositionnable, un crayon, des outils de découpage (réf. n° 0914), un racloir en feutre (réf. n° 0915), des ciseaux, du film de transfert (réf. n° 0931-1). Les articles référencés par des numéros sont disponibles sur www.oracover.de.
- Sur l'envers du papier support (côté blanc), dessinez au crayon votre motif selon votre projet.
- Découpez le motif ou les lettres soigneusement avec des ciseaux fins ou avec un outil tranchant (cutter, bistouri avec lame neuve).
- S'il s'agit de petits motifs, nous recommandons - pour enlever le film support plus facilement- d'appliquer du ruban adhésif sur chacune des deux faces (le film et le papier-support) en le laissant dépasser un peu. Ensuite, tirez le ruban adhésif dans des directions opposées pour séparer le papier support siliconé et le film. Quand vous enlevez le film, prenez soin que le papier siliconé blanc soit retiré vers le haut.
- Appliquez progressivement le motif, en commençant par un bord, sur la surface à décorer. Pour fixer le motif complètement sur la surface, vous devrez le presser progressivement, chassez toute irrégularité en commençant du côté que vous avez positionné correctement. Pour obtenir un résultat parfait utilisez notre racloir en feutre (réf. n° 0915) pour faire ce marouflage.
- Pour l'application de textes ou des grands motifs complexes:** Découpez les lettres comme décrit au point 3. Sur votre plan de travail, fixez une pièce assez grande de papier siliconé avec du ruban adhésif. Tracez une ligne de référence sur le papier silicone avec l'aide du crayon et de la règle.
- Enlevez le papier- support comme décrit au point 4 et appliquez les lettres tour à tour sur le plan de travail recouvert de papier siliconé, comme décrit au point 5. Pour obtenir un alignement exact sur le plan de travail, utilisez le trait de crayon comme repère de référence. Grâce à l'utilisation du papier siliconé vous pouvez enlever les lettres et les appliquer de nouveau si les lettres n'ont pas été arrangées correctement.
- Découpez un morceau du film de transfert correspondant à la taille du motif (+ une marge de 2 cm tout autour). Collez le bord du film de transfert parallèlement devant la première lettre ou le motif; tenez le film de transfert avec une main perpendiculairement au plan de travail. Puis appliquez régulièrement, pressez régulièrement le film de transfert avec l'autre main. Utilisez notre racloir en feutre d'un seul mouvement sur les lettres.
- Les éléments du motif étant soutenus par le film de transfert, positionnez le et placez le prudemment sur la surface à décorer. N'enlevez pas le film de transfert.
- Fixez comme décrit précédemment et pressez soigneusement le motif (pour obtenir un résultat parfait, utilisez notre racloir en feutre pour faire ce marouflage). Attendez 10 minutes avant d'enlever délicatement le film de transfert.
- Votre design personnalisé, créé selon vos souhaits, est terminé.