



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Les ensembles tout-en-un, pratiques pour des essais rapides et faciles

FH 500S71

- Tout-en-un : dynamomètre numérique avec pince
- Pour des essais rapides et faciles pour des forces jusqu'à 500 N
- Pas besoin d'assembler ni de configurer les pièces, ce qui fait économiser du temps et de l'argent
- Pour les mesures des forces de traction et de compression

TVL 500FHS71

- Tout-en-un : banc d'essai avec dynamomètre numérique et 2 pinces
- Pour les essais manuels avec un pas de la broche de 3 mm/rotation et pour les forces jusqu'à 500 N
- Pas besoin d'assembler ni de configurer les pièces, ce qui fait économiser du temps et de l'argent
- Pour les mesures des forces de traction et de compression

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Plague de mesure [Max] N	Division [d] N	Inclus à la livrasion	Option **Certificat d'étalonnage**		
				Force de traction	**Force de compression**	**Force de traction/compression**
SAUTER				**Accr. DAkkS** KERN	**Accr. DAkkS** KERN	**Accr. DAkkS** KERN
FH 500S71	500	0,1	1× FH 500 1× AE 500	963-161	963-261	963-361
TVL 500FHS71	500	0,1	1× TVL 1× FH 500 2× AE 500	963-161	963-261	963-361