

FL 112 NO - CLEAN - Flußmittel

unsere Lösung für Ihre schwierigen
Reparatur - Notfälle

NO - CLEAN - Flux

our solution for your difficile emergency repairs

*Ein Notfall !!!
Hilfe !!!
Oh!
Es läßt sich ja doch löten!*



Gerade beim bleifreien Löten kommt man bei Reparaturarbeiten immer wieder an Stellen, bei denen ein zusätzlicher Auftrag von Flußmittel benötigt wird. Jedoch sollte man darauf achten, daß keine Halogene, die Spätwirkungen auslösen können, enthalten sind. Unser FL 112 ist ein halogenfreies Flußmittel, welches speziell zum Reparaturlöten entwickelt wurde.

Es handelt sich hierbei um ein VOC - freies Flußmittel, welches den neuesten Richtlinien entspricht.

- * geeignet für THT und SMD
- * zum Löten und Entlöten
- * ermöglicht einen Lötprozeß insbesondere bei oxidierten und verschmutzten Komponenten
- * in Flaschen (30ml) mit Pinsel
- * flüssig, ohne Alkohol, F-SW 34, RO L0
- * VOC frei -> entspricht den neuesten gesetzlichen Normen



Just at leadfree repair soldering there exist very often problems that the need of additional flux is required.

But if you use additional flux take care that there are no halogens integrated, which can work later in a wrong way.

Our FL 112 is a halogen free flux which is especially developed for repair hand soldering. It's a VOC free flux according to the actual restrictions.

- * for THT and SMD
- * to solder and desolder
- * for soft soldering
- * enables an easy soldering
- * in bottles (30ml) with brush
- * liquid, without alcohol, F-SW 34, RO L0
- * VOC free -> according to newest laws in Europe