



Sicherheitshinweis:

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz Ihrer Lenkerenden! Empfohlener Anzugsdrehmoment: 15 Nm

Safety advice:

Always check your bar ends are properly tightened before riding. Recommended tightening torque: 15 Nm