

Lambdasonden-Ausbauwerkzeug

21-teilig, im Koffer

Kompletter Satz von Spezial-Steckschlüsseinsätzen in offener und geschlossener Ausführung für die Demontage bzw. Montage von Lambdasonden an folgenden Fahrzeugen:

Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Ford, Peugeot, Renault, Skoda, Opel und Volkswagen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7LSW21	Lambdasonden-Ausbauwerkzeug	1