



Rozsdamentesítés 3 lépésben

1. Hámló rozsdát lecsiszolni / lekefélni,
2. A rozsdás felületre 2x felhordani -
– nem szabad lemosni
– nem szabad lecsiszolni
3. Teljes száradás után
(Köröm próba: nem szabad hogy benyomódjon.)

Fedőlakk felvitele



Általános biztonsági előírások

Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről;panaszok esetén keressük fel az orvost.

Bőrrel való érintkezés után: A bőr tartós irritációja esetén keressük fel az orvost.

A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány perc en át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

Megfelelő tűzoltószerek:

CO₂, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltjuk.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Hevítés-égés esetében mérgező gázok képződhetnek

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzéstől.

Tartsuk távol a tűzforrásokat.

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedjük bele az altalajba/földbe.

Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.

A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

A szennyezett anyagot, mint hulladékot távolítsuk el.

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

Ártalmatlanítás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.