

Lieferanten-Art.-Nr.: 1Z604
Artikelbezeichnung: Universal Dachantenne 16V-Design AM/FM
Conrad-Art.-Nr.: 373002

Montageanleitung: 1Z604

Der Antenneneinbau erfolgt am vorderen oder hinteren Dachrand der Fahrzeugmitte.

Montage der Dachantenne mit Raku-Stecker und Phantomspeisung.

Dachhimmel im Innern des Fahrzeugs über der Einbaustelle lösen. Rechte oder linke Fensterholmverkleidung lösen und abnehmen.

Ausgewählten Einbauplatz auf der Karosserie maßhaltig ankörnen und mit Bohrergrösse 4 mm $\varnothing$ vorbohren. Danach Bohrung auf 14 mm $\varnothing$ erweitern. Ränder entgraten und Dachunterseite rund um die Bohrung von Lackresten befreien (blank machen) und mit Korrosionsschutzfett schützen.

Sechskantmutter und Zahnscheibe von der Antenne abnehmen und die Antenne so in die Bohrung einsetzen, dass

das gummiummantelte Gewindeteil exakt in der Bohrung sitzt. Dann die Zahnscheibe und Sechskantmutter wieder über beide Kabel der Antenne führen und von Hand leicht anziehen.

Antenne auf der Karosserie ausrichten und Sechskantmutter mit Schlüssel SW 16 fest anziehen.

Raku-Stecker mit Phantomspeisung mit einer Verlängerung (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden und unter dem Dachhimmel bzw. Teppichboden bis zum Autoradio hin verlegen. Dachhimmel und Fensterholmverkleidung wieder befestigen.