

Stoßdämpferwerkzeug



Die Klemmvorrichtung über die Kolbenstange stecken (nicht festziehen)



Zugvorrichtung über die Kolbenstange stülpen und den Zughaken mit der Mutter verschrauben.



Die Kolbenstange nun mit der Zugvorrichtung bis zum Anschlag herausziehen.



Die Klemmvorrichtung mit einem 5-mm-Inbusschlüssel an der Kolbenstange fixieren.



Nach dem Lösen der Zugvorrichtung Feder mit Staukappe und Federteller montieren. Unter der Staubkappe anschließend die Klemmvorrichtung entfernen.

