

7-częściowy zestaw Pottex Hot
Nr art. 827630

Sposób zastosowania

- Przymocować uchwyt do końcówki pistoletu. Wsunąć klej.
- Ustawić pistolet na kartonowym lub drewnianym podłożu. Pozostawić pistolet do rozgrzania przez ok. 8-10 min.
- Lekko wcisnąć spust. Nanieść jednostronnie klej.
- Docisnąć natychmiast elementy, które powinny zostać sklejone. Pozostawić do wyschnięcia przez ok. 2 minuty.

Uwagi:

- Dysza pistoletu i klej rozgrzewany jest do temperatury 170 st.C. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność. Niebezpieczeństwo poparzenia.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie otwierać samodzielnie urządzenia.
- Unikać kontaktu pistoletu z wodą.
- Nie podłączać uszkodzonego pistoletu.