



Bedienungsanleitung

Tauchfühler
120744
(0600 1002-50)



1. Tauchfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Tauchfühlers -50°C bis $+1150^{\circ}\text{C}$



Operating Instruction

Immersion Probe
120744
(0600 1002-50)

1. Plug in the Immersion Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K, into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Immersion Probe -50°C...+1150°C
(-58°F...+2102°F)

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com