

Bleibendes Lichtschalten!
Automatic light switching!



DÄMMERUNGSSCHALTER

TWILIGHT SWITCH

M013N

Electronic

Kemo®

Deutsch English Español Français Suomi Nederlands Português Pyccknî



N59AW
667774 M013N

Electronic

Kemo®

Dämmerungsschalter

Dieser elektronische Dämmerungsschalter schaltet über ein eingebautes Relais automatisch Lampen (z.B. Energiesparlampen) oder andere Verbraucher bei Dämmerung ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Das Modul kann auch umgekehrt arbeiten: bei Tagesanbruch ein (für Werbedisplays, Springbrunnen usw.) und bei Dunkelheit aus. Es können potentialfrei Lasten bis 3 A geschaltet werden. Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC.


Twilight switch

This electronic twilight switch connects automatically by means of an installed relay lamps (e.g. energy saving lamps) or other consumers at nightfall and off again at daybreak. The module may also work the other way round: on at daybreak (for advertising displays, fountains etc.) and off at nightfall. Floating loads up to 3 A may be switched. Operating voltage: 220 - 240 V/AC.

Technical data:

Operating voltage: 210 - 240 V/AC | **Current consumption:** < 40 mA | **Switching contact (floating):** 1 x switch-over max. load 3 A (resistive load) max. 1 A (inductive load) | **Turn-on brightness:** approx. 10 Lux ± 50% | **Turn-off brightness:** approx. 60 Lux ± 50% | **Delay in reaction:** approx. 30 sec. ± 50% | **Temperature range:** approx. - 15 °C - + 40 °C

E Interruptor crepuscular | **F** Interrupteur crépusculaire | **FIN** Hämäräkytkin | **NL** Schemerschakelaar | **P** Interruptor crespular | **RUS** Сумеречный выключатель



Dimensions:
approx. 69 x 59 x 23 mm
(without fastening straps)

www.kemo-electronic.eu

667774
N59AW



E

Interruptor crepuscular

Este interruptor crepuscular electrónico conecta automáticamente lámparas (p.ej. lámparas economizadoras de energía) o otros dispositivos consumidores al atardecer y desconecta de nuevo al amanecer por un relé instalado. El módulo puede también funcionar por el contrario: conectar al amanecer (para displays de publicidad, surtidores, etc.) y desconectar al atardecer. Se pueden commutar libre de potencial cargas hasta 3 A. Tensión de servicio: 220...240 V~.

F

Interrupteur crépusculaire

Cet interrupteur crépusculaire électronique connecte automatiquement par un relais installé des lampes (p.ex. lampes économies en énergie) ou autres dissipateurs au crépuscule et les déconnecte de nouveau au lever du jour. Le module peut aussi travailler en sens inverse: connecter au lever du jour (pour panneaux publicitaires, fontaines, etc.) et déconnecter à la tombée de nuit. On peut commuter libre de potentiel des charges jusqu'à 3 A. Tension de service: 220...240 V~.

FIN

Hämäräkytkin

Tämä elektroninen hämäräkytkin kytkee sisäänrakennetun releen kautta automaattisesti lamppuja (esim. energiasäästölamppuja) tai muita sähkölaitteita päälle hämärän tullessa ja pois päältä päivän valjetessa. Moduuli voi toimia myös päänvastoin: päivänvalossa päälle (mainosnäytöt, suihkulähteet yms.) ja pimeässä pois päältä. Sillä voidaan kytkeä potentiaalivapaasti jopa 3 A kuormia. Käyttöjännite: 220...240 V~.

NL

Schemerschakelaar

Deze elektronische schemerschakelaar schakelt via een ingebouwd relais automatisch lampen (bijvoorbeeld energie zuinige lampen) of andere apparaten in bij schemering en bij aanbreken van de dag weer uit. Dit moduul kan ook omgekeerd werken, bij aanbreken van de dag aan (voor reclame borden etc.) en bij donker weer uit. Er kan potentiaalvrij tot 3 A geschakeld worden. Voedingsspanning: 220...240 V~.

P

Interruptor cespular

Este electrónico interruptor cespular liga e desliga automáticamente lámpadas sobre um montado relé (por exp. lámpadas de consumo reduzido) ou outros consumidores ao cespular ou ao amanhecer. O modulo pode trabalhar em vice-versa: liga ao amanhecer (para displays de publicidade repuxos etc.) e desliga ao escurecer. Podem ser conectadas cargas de livre potencial até 3 A. Tensão de serviço: 220...240 V~.

RUS

Сумеречный выключатель

Данный сумеречный выключатель автоматически включает при наступлении темноты посредством встроенного реле лампы (напр. экономические лампы) или другие потребители и на рассвете их опять выключает. Модуль может работать также в обратном режиме: на рассвете включает потребители (напр. рекламные панели, фонтаны, и.т.д.), а при наступлении темноты их выключает. Модуль может включать нагрузку до 3 A, без приложенного потенциала на нее. Рабочее напряжение: 220...240 Вольт~.

667774
N59AW

M013



Kemo Germany P/Module/M013N/Beschreibung/
M013N-12-018/DU
KV040

D / Wichtig: Bitte beachten Sie die extra beiliegenden "Allgemeingültigen Hinweise" in der Drucksache Nr. M1002. Diese enthält wichtige Hinweise der Inbetriebnahme und den wichtigen Sicherheitshinweisen! Diese Drucksache ist Bestandteil der Beschreibung und muß vor dem Aufbau sorgfältig gelesen werden.

E / Importante: Observar las "Indicaciones generales" en el impreso no. M1002 que se incluyen además. iEllas contienen informaciones importantes la puesta en servicio y las instrucciones de seguridad importantes! iEste impreso es una parte integrante de la descripción y se debe leer con esmero antes del montaje!

F / Important: Veuillez observer les « Renseignement généraux » dans l'imprimé no. M1002 ci-inclus. Ceci contient des informations importantes la mise en marche et les indications de sécurité importantes! Cet imprimé est un élément défini de la description et il faut le lire attentivement avant l'ensemble!

FIN / Tärkeää: Ota huomioon erillisenä liitteenä olevat "Yleispätevät ohjeet" painotuotteessa nro M1002. Nämä ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja käyttöönnotosta ja tärkeät turvaohjeet! Tämä painotuote kuuluu rakennussarjan ohjeeseen ja se tulee lukea huolellisesti ennen sarjan kokoamista!

GB / Important: Please pay attention to the "General Information" in the printed matter no. M1002 attached in addition. This contains important information starting and the important safety instructions! This printed matter is part of the product description and must be read carefully before assembling!


NL / Belangrijk: Belangrijk is de extra bijlage van "Algemene toepassingen" onder nr. M1002. Deze geeft belangrijke tips voor het monteren het gebruik nemen en de veiligheidsvoorschriften. Deze pagina is een onderdeel van de beschrijving en moet voor het bouwen zorgvuldig gelezen worden.

P / Importante: Por favor tomar atención com o extra "Indicações gerais válidas" o junto impresso M1002. Este contém importantes indicações a colocação em funcionamento e importantes indicações de segurança! Este impresso é um elemento da descrição que deve cuidadosamente ler antes da montagem!

RUS / Важное примечание: Пожалуйста обратите внимание на отдельно приложенные «Общедействующие инструкции» в описании Но. M1002. Это описание содержит важные инструкции введения в эксплуатацию, и важные замечания по безопасности. Этот документ является основной частью описания по монтажу и должен быть тщательно прочитан до начала работы!

Anschluss: Lampe bei Tagesanbruch „EIN“ und Dämmerungseintritt „AUS“.

Connection: Lamp „ON“ at dawn and „OFF“ at nightfall.



D Aufbauanweisung:

Das Modul wird gemäß Anschlusszeichnungen und unter Beachtung der beiliegenden „Allgemeingültigen Hinweise für Kemo-Module“ angeschlossen. Wenn Sie eine Lampe mit dem Dämmerungsschalter einschalten wollen, dann beachten Sie bitte unbedingt folgendes: Die angeschlossene Lampe muss so montiert werden, dass das Licht der Lampe nicht auf den Dämmerungsschalter fällt!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Elektrische Verbraucher wie Lampen, Motoren, Relais usw. helligkeitsabhängig zu schalten.

Checkliste für Fehlersuche:

Die angeschlossene Lampe geht bei Dunkelheit im Abstand von 15...45 Sekunden an und aus (blinkt): der Dämmerungsschalter ist falsch montiert! Das Licht der angeschlossenen Lampe darf nicht auf den Dämmerungsschalter leuchten!

Das Modul schaltet nicht sofort beim Abdunkeln oder Beleuchten der Fotozelle: Bitte beachten Sie, dass eine Schaltverzögerung eingebaut ist, die ca. 15...45 Sekunden wirkt und eine sofortige Reaktion auf kurze Lichtblitze (z.B. Autoscheinwerfer vorbeifahrender Autos) unterbindet.

Das Modul schaltet überhaupt nicht mehr: entweder fehlt die Betriebsspannung (230 V~), oder das eingebaute Relais ist festgebrannt (das passiert bei Überlastung oder Kurzschluss im Lampenkreis). Weil jedes Modul vor dem Versand sorgfältig auf Funktion geprüft wurde, ist in solchen Fällen (Überlastung + Kurzschluss) kein Kulanersatz möglich.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 210...240 V~ | **Stromaufnahme:** < 40 mA | **Schaltkontakt (potentialfrei):** 1 x UM max. 3 A belastbar (ohmische Last) max. 1 A (induktive Last) | **Einschalthelligkeit:** ca. 10 Lux ± 50 % | **Ab-schalthelligkeit:** ca. 60 Lux ± 50 % | **Reaktionsver-zögerung:** ca. 30 Sek. ± 50 % | **Temperaturbereich:** ca. - 15° C...+ 40° C | **Maße:** ca. 69 x 59 x 23 mm (ohne Befestigungslaschen)

Entsorgung:

Wenn das Gerät entsorgt werden soll, dann dürfen diese nicht in den Hausmüll geworfen werden. Diese müssen dann an Sammelstellen wo auch Fernseheräte, Computer usw. abgegeben werden, entsorgt werden (bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Gemeindebüro oder in der Stadtverwaltung nach diese Elektronik-Müll-Sammelstellen).

E Instrucciones de montaje:

Conectar el módulo según el dibujo de conexión y las "Instrucciones generales para módulos de Kemo" adjuntas. Si Vd. quiere conectar una lámpara con el interruptor crepuscular, tenga en cuenta lo siguiente: montar la lámpara conectada de manera que la luz no caiga sobre el interruptor crepuscular!

Uso previsto:

Para conmutar dispositivos consumidores eléctricos como lámparas, motores, relés, etc. dependiente de la luminosidad.

Lista de comprobación para la localización de fallas:

La lámpara conectada conecta y desconecta (hace señales luminosas) al anochecer a intervalos de 15...45 segundos: el interruptor crepuscular fue montado mal! La luz de la lámpara conectada no debe lucir sobre el interruptor crepuscular!

E El módulo no conecta inmediatamente al ensombrecer o alumbrar la fotocélula: Tenga en cuenta que se ha instalado una demora de conmutación que obra durante aprox. 15...45 segundos y impide una reacción inmediata a cortos relámpagos (p.ej. faros de coches que pasan).

El módulo no conmuta de ningún modo: sea la tensión de servicio (230 V~) falta o sea el relé instalado se ha gripado (eso pasa en caso de sobrecarga o cortocircuito en el circuito de lámpara). Puesto que la función de cada módulo fue examinado con esmero antes del envío, un reemplazo gratuito no es posible en estos casos (sobrecarga + cortocircuito).

Datos técnicos:

Tensión de servicio: 210...240 V~ | **Absorción de corriente:** < 40 mA | **Contacto de conmutación (libre de potencial):** 1 x CON, capacidad de carga máx. 3 A (carga resistiva) máx. 1 A (carga inductiva) | **Luminosidad de conexión:** aprox. 10 Lux ± 50 % | **Luminosidad de desconexión:** aprox. 60 Lux ± 50 % | **Retardo de reacción:** aprox. 30 seg. ± 50 % | **Gama de temperatura:** aprox. - 15° C...+ 40° C | **Medidas:** aprox. 69 x 59 x 23 mm (sin eclusas de fijación)

Eliminación: Cuando se debe eliminar el aparato, esto no se debe tirar a la basura doméstica. Eliminarlo en puntos de recolecta donde se recogen también televisores, ordenadores, etc. (informarse sobre estos puntos de recolecta para electrónica en su oficina municipal o administración municipal).

F Instructions d'assemblage:

Raccordez le module selon le dessin de raccord en observant les „Instructions générales pour les modules de Kemo“ ci-inclus. Si vous voulez connecter une lampe avec l'interrupteur crépusculaire, il faut observer en tout cas le suivant: il faut monter la lampe raccordée de sorte que la lumière ne tombe pas sur l'interrupteur crépusculaire!

Emploi conformément aux dispositions:

Pour commuter des dissipateurs électriques comme lampes, moteurs, relais, etc. dépendant de la intensité de lumière.

Liste de contrôle pour le dépistage des erreurs:

La lampe raccordée connecte et déconnecte (clignote) à la tombée de la nuit à un intervalle de 15...45 secondes: l'interrupteur crépusculaire est monté faussement! La lumière de la lampe raccordée ne doit pas rayonner sur l'interrupteur crépusculaire!

Le module ne commute pas immédiatement à obscurcir ou éclairer la cellule photo-électrique: Veuillez prendre en considération qu'un délai de coupure est installé qui agit pendant env. 15...45 secondes et empêche une réaction immédiate aux courts éclairs lumineux (p.ex. phares des voitures qui passent).

Le module ne commute pas du tout: soit la tension de service (230 V~) manque, soit le relais installé s'a attaché par chaleur (ceci peut arriver en cas de surcharge ou court-circuit dans le circuit de lampe). Comme la fonction de chaque module était examiné soigneusement avant l'envoi, un remplacement gratuit n'est pas possible en ces cas (surcharge + court-circuit).

Données techniques:

Tension de service: 210...240 V~ | **Consommation de courant:** < 40 mA | **Contact de commutation**

F **decommande (libre de potentiel):** 1 x COM, capacité de charge max. 3 A (charge ohmique) max. 1 A (charge inductive) | **Luminosité de fermeture:** env. 10 Lux ± 50 % | **Luminosité de rupture:** env. 60 Lux ± 50 % | **Délai de réaction:** env. 30 Sek. ± 50 % | **Écart de températures:** env. - 15° C...+ 40° C | **Mesures:** env. 69 x 59 x 23 mm (sans colliers de fixation)

Mise au rebut: L'anti-rongeur ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un container destiné à la collecte des appareils électroniques usagers.

FIN Rakennusohje:

Moduuli liitetään kytkentäpiirustuksen mukaan ja ottaen huomioon oheenliitetyn "Yleispäteviä ohjeita Kemo-rakennussarjoille" vihkosen ohjeita. Jos tahdot kytkää lampun hämäräkytkimellä, tulee sinun ehdottomasti ottaa seuraava huomioon: liittävä lamppu on suunnattava niin, että lampun valo ei osu hämäräkytkimeen!

Määräyksenmukainen käyttö:

Sähkölaitteiden, kuten lampujen, moottoreiden, reileiden jne. kytkeminen valoisuudesta riippuen.

Vianetsinnän tarkistusluettelo:

Liitetty lamppu syttyy ja sammuu pimeässä 15...45 sekunnin jaksoissa (vilkkuu): hämäräkytkin on väärin asennettu! Liitetyn lampun valo ei saa osua hämäräkytkimeen!

Moduuli ei kytke välittömästi pimeällä tai valon osuessa valokenoon: Ota huomioon että moduulissa on n 15...45 s kytkentäviive, joka jättää huomioimatta lyhyet valonvälkkeet (esim. ohiajavien autojen valonheittimet). Moduuli ei kytke enää ollenkaan: joko moduuli ei saa käyttöjännitettä (230 V~), tai siten sisäänrakennettu rele on palanut kiinni (johtuen lamppupiiriin ylikuormasta tai oikosulusta). Koska jokainen moduuli tarkistetaan huolellisesti ennen toimitusta, ei korvaavaa laitetta näissä tapauksissa (ylikuorma + oikosulkku) voi saada takuun puitteissa.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 210...240 V~ | **Virrantarve:** < 40 mA | **Kytkevä kosketin (potentiaalivapaa):** 1 x vaihto, kuorma maks. 3 A (resistiivinen kuorma), maks. 1 A (induktioinen kuorma) | **Kytkentävaloisuus:** n. 10 lx ± 50 % | **Poiskytkentävaloisuus:** n. 60 lx ± 50 % | **Toimintaviive:** n. 30 s ± 50 % | **Lämpötila-alue:** n. -15° C...+ 40° C | **Mitat:** n. 69 x 59 x 23 mm (ilman liitoskiskoa)

Disposal:

This device may not be disposed of with the household waste. It has to be delivered to collecting points where television sets, computers, etc. are collected and disposed of (please ask your local authority or municipal authorities for these collecting points for electronic waste).

GB Assembly instructions:

The module must be connected according to the connection drawing while observing the enclosed „General Instructions for Kemo Modules“. If you like to switch on a lamp using the twilight switch, the following must be observed: the connected lamp must be mounted in such a manner that the light of the lamp does not fall on the twilight switch!

Use as directed:

To switch electrical consumers such as lamps, motors, relays etc. dependent on the brightness.

GB Checklist for troubleshooting:

When it gets dark, the connected lamp switches on and off (flashes) at intervals of 15...45 seconds: the twilight switch is installed wrongly! The light of the connected lamp must not shine on the twilight switch! The module does not switch immediately when dimming or lighting up the photoelectric cell: please take into account that a switching delay is installed which acts approx. 15...45 seconds and prevents an immediate reaction to short lightning (e.g. headlights of passing cars). The module does not switch any more: there is no operating voltage (230 V~) or the installed relay burnt together (this happens in case of overload or short circuit in the lamp circuit). Due to the fact that the function of each module has been tested thoroughly before dispatch, replacement at our expense is not possible in this case (overload + short circuit).

Technical data:

Operating voltage: 210...240 V~ | **Current consumption:** < 40 mA | **Switching contact (floating):** 1 x switch-over max. load 3 A (resistive load) max. 1 A (inductive load) | **Turn-on brightness:** approx. 10 Lux ± 50 % | **Turn-off brightness:** approx. 60 Lux ± 50 % | **Delay in reaction:** approx. 30 sec. ± 50 % | **Temperature range:** approx. - 15° C...+ 40° C | **Dimensions:** approx. 69 x 59 x 23 mm (without fastening straps)

Disposal:

This device may not be disposed of with the household waste. It has to be delivered to collecting points where television sets, computers, etc. are collected and disposed of (please ask your local authority or municipal authorities for these collecting points for electronic waste).

NL Montage tips:

Het moduul wordt volgens het aansluitschema en het boekje „algemene montage tips voor Kemo-modulen“ aangesloten. Als een lamp met de schemerschakelaar inschakelen wil let dan wel op het volgende: de lamp moet zo gemonteerd worden, dat het licht niet op de schemerschakelaar komt!

Speciale toepassing:

Elektrische apparaten zoals lampen, motoren, relais etc. om deze licht afhankelijk te schakelen.

Fout zoek controle lijst:

De aangesloten lamp gaat bij schemering met tussenpozen van 15...45 seconden aan en uit (knipper effect), de schemerschakelaar is verkeerd gemonteerd, het licht van de lamp mag niet op de schemerschakelaar komen. Het moduul schakeld niet direct bij donker of bij het belichten van de fotocel, let op er zit een tijdvertraging in van ca. 15...45 seconden voor dat deze reageert, dit om te voorkomen als er een flits is of er komt een auto met lichten aan voorbij, niet direct de schemerschakelaar inschakelen.

Het moduul schakelt helemaal niet meer, of de voedingsspanning (230 V~) is er niet, of het ingebouwde relais kontakt is verbrand (dit gebeurd bij overbelasting of kortsluiting van de lamp). Doordat ieder moduul voor het verlaten van de fabriek zorgvuldig gecontroleerd en getest is, wordt geen garantie gegeven bij o.a. boven genoemde problemen.

NL Technische gegevens:

Voedingsspanning: 210...240 V~ | **Stroomopname:**

< 40 mA | **Schakelkontakt (potentiaal vrij):** 1 x om max. 3 A (ohmse belasting) en max. 1 A induktieve belasting) | **Inschakel gevoeligheid:** ca. 10 lux ± 50 % | **Uitschakel gevoeligheid:** ca. 60 lux ± 50 % | **Temperatuur bereik:** ca. -15° C...+ 40° C | **Afmeting:** ca. 69 x 59 x 23 mm (zonder de bevestigings gaten)

Afvoer: Als het apparaat moet worden afgevoerd, mag deze niet bij het huisafval worden gegooied. Hij moet worden afgegeven bij een verzamelplaats voor elektronisch afval.

P Instruções de montagem:

O modulo é ligado conforme o desenho de conexão e sob a observação da junta "Indicação geral válida para Kemo modulos". Quando quizer ligar uma lâmpada com o interruptor crespular, então tome absoluta atenção no seguinte: a ligada lâmpada deve ser montada de maneira que a luz da lâmpada não caia no interruptor crespular!

Uso conforme as disposições legais:

Eléctricos consumidores como lâmpadas, motores, relés etc. Para conectar dependente da claridade.

Lista de instruções para localizar defeitos:

A ligada lâmpada liga e desliga em escuridão no intervalo de 15...45 segundos (brilhar): o interruptor cespular está correctamente montado! A luz da ligada lâmpada não pode luzir sobre o interruptor cespular! O modulo não liga imediatamente em escuridão ou iluminação da foto célula. Tome atenção que está montado um circuito temporizador que age a ca. 15...45 segundos e impede uma imediata reação a curtos raios de luz (por exp. farol de carro que passa ao lado). O modulo não liga mais: falta a tensão de serviço (230 V~) ou o montado relé está queimado (isto acontece em sobrecargas ou curto-círcuito no círculo da lâmpada). Como cada modulo foi examinado ás suas funções antes da expedição nestes casos (sobrecargas + curto-círcuito) não é possível uma substituição.

Dados técnicos:

Tensão de serviço: | 210...240 V~ | **Cosumo de corrente:**


< 40 mA | **Contacto de ligação (livre de potencial):** 1 x

UM máx. 3 A de carga (carga ómica) máx. 1 A (carga induktiva)

| **Claridade de conexão:** ca. 10 Lux. ± 50 % | **Claridade de desconexão:** 60 Lux. ± 50 % | **Reação de temporização:** ca. 30 seg ± 50 % | **Temperatura da área:** ca. -15° C...+ 40° C | **Medida:** ca. 69 x 59 x 23 mm (sem braçadeira de fixação)

Reciclagem:

Quando o aparelho deve ser destruído então nunca junto com o lixo caseiro. Estes devem ser entregues no depósito central para lixo electrónico onde também são entregados televisores, computadores etc., onde são reciclados (por favor perguntar por estes depósitos centrais para lixo electrónico no escritório da sua Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal).



Anschlussbelegung und Stellung des eingebauten Relaiskontakte bei Tageslicht.

Configuration of connections and position of the installed relay point at daylight.

www.kemo-electronic.eu

RUS Инструкция по монтажу:

Монтаж модуля надо сделать в соответствии с чертежом и с соблюдением инструкций в приложенной брошюре "Общие инструкции для модулей KEMO". Если вы желаете включать лампу данным сумеречным выключателем, то проследите пожалуйста непременно за следующим: монтаж подключенной лампы должен быть сделан так, чтобы свет лампы не попадал ни в коем случае на модуль!

Инструкция по применению:

Модуль можно применить для электрических потребителей, напр. ламп, моторов, реле и подобных потребителей для их включения или выключения в зависимости от освещения.

Список ошибок:

Подключенная лампа при наступлении темноты в течении 15...45 секунд включается и выключается (мигает): монтаж сумеречного выключателя сделан неправильно. Свет подключенной лампы не должен попадать на модуль.

Модуль сразу не включается при освещении или наоборот при закрытии фотоячейки: Примите во внимание то, что модуль включается с задержкой, которая действует в течении приблизительно 15...45 секунд.

Это сделано для того, чтобы кратковременные световые вспышки (напр от фар проезжающего автомобиля) не производили на модуль ни какого влияния.

Модуль вообще больше не включается: В таком случае или отсутствует рабочее напряжение (230 Вольт~), или «склеились» контакты реле (это случается при перенагрузке или коротком замыкании в цепи лампы). Так как каждый модуль после его изготовления проходит тщательный контроль, запасная поставка в рамках гарантии в таких случаях (короткое замыкание + перенагрузка) не возможна.

Технические данные:

Рабочее напряжение: 210...240 Вольт~ | **Потребление тока:**

< 40 mA Включаемый контакт (без потенциала) 1 x ВКЛ или ВыКЛ макс. 3 А нагрузка (омическая нагрузка) макс. 1 А (нагрузка индуктивная) | **Освещение включения:**

приблизительно 10 Люкс ± 50 % | **Освещение выключения:**

приблизительно 60 Люкс ± 50 % | **Задержка включения:**

приблизительно 30 сек. ± 50 % | **Температурный диапазон:**

приблизительно -15° Ц...+ 40° Ц | **Габариты:**

приблизительно 69 x 59 x 23 мм (без крепления)

Утилизация: Прибор нельзя выбрасывать в мусорный ящик для коммунальных отходов. Его необходимо сдать в пункт сбора для электронных отходов как например: старых телевизоров, компьютеров и т.д. (о месте нахождения таких пунктов вы можете узнать в городском управлении).

Anschluss: Lampe bei Dämmerungseintritt „EIN“ und bei Tagesanbruch „AUS“.

Connection: Lamp „ON“ at nightfall and „OFF“ at dawn.

