



Logitech® Multimedia Speaker Z213

Setup Guide




Български. . . . . 75

[www.logitech.com/support/z213](http://www.logitech.com/support/z213)



## Съдържание на кутията




1. 2 сателитни високоговорителя
2. Събуфер

3. Документация на потребителя



## Настройка



1. Включете сателитния кабел в порта на събуфера.
2. Включете захранващия кабел в електрически контакт.
3. Поставете гнездото от 3,5 мм на кабелното дистанционно управление в аудио гнездото на устройството си (компютър, таблет, смартфон и т.н.).
4. Натиснете опцията ON (ВКЛЮЧЕН) на бутона ON/OFF (ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН) на кабелното дистанционно управление на мултимедийния високоворител Z213 ON.




## Функции



### Настройка силата на тонколоната


Настройте силата на звука на Multimedia Speaker Z213 с помощта на колелцето, което се намира в средата на кабелното дистанционно управление.

### БАСИ



### Настройка силата на басите

За да настроите нивото на басите на своя Multimedia Speaker Z213, завъртете бутона за управление на басите, намиращ се на гърба на събуфера, по часовниковата стрелка.



### Използване на слушалки

Повечето модели аналогови слушалки с конектор от 3,4 мм могат да бъдат включени в гнездото за слушалки, което се намира отпред на кабелното дистанционно управление. Когато включите слушалките, високоговорителят автоматично ще бъде заглушен. Когато слушалките са включени във вашия Multimedia Speaker Z213, основното управление на силата на звука ще се осъществява чрез аудио устройството ви (компютър, таблет или смартфон). Силата на звука на слушалките няма да се повлияе от регулирането на силата на звука от кабелното дистанционно управление.



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

[www.logitech.com/support/z213](http://www.logitech.com/support/z213)

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000359.002