


5-kanálový modul běžícího světla s LED



Obj. č.: 11 61 14



NÁVOD K OBSLUZE

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup 5-kanálového modulu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Blikající světlo z LED diod slouží ke zhotovení dekorativních světelných efektů pomocí LED diod.

Přístroj se napájí výhradně pomocí baterií.

Výrobek používejte pouze v uzavřených prostorech, nikoli ve venkovních. Zabraňte také kontaktu s nadměrnou vlhkostí.

Používání produktu jinak, než je uvedeno v návodu má za následek jak poškození přístroje, tak i škodám na lidském zdraví. (např. rizika zkratu, požáru apod.)

Výrobek jakkoli neupravujte nebo nepřestavujte!

Bezpodmínečně se řiďte bezpečnostními pokyny!

Upozornění

Dlouhou dobu životnosti a bezproblémového provozu přístroje dosáhnete pouze, pokud se budete řídit pokyny v návodu k použití.

Bezpečnostní pokyny



Při škodách, které vznikly nerespektováním návodu k použití, ztrácí uživatel nárok na záruční plnění! Za další škody na zdraví nebo i na majetku také výrobce neručí!

- Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) je přestavování nebo upravování přístroje jakkoli zakázáno.
- Při práci s výrobkem nenoste kovové doplňky nebo šperky jako např. náhrdelník, náramek, prsten atd.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech nebo v prostředí, kde se nacházejí vznětlivé a hořlavé plyny, páry, prášky, kapaliny apod.
- Produkt může být uveden do provozu až tehdy, pokud je správně a bezpečně nainstalován. Během práce s produktem nesmí být pod elektrickým napětím.
- Vyvarujte se silnému mechanickému zatížení na modul, také jej nevystavujte silným vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti a mokrú.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, nejedná se o hračku.
- Nenechávejte volně ležet obalový materiál jako např. plastické fólie, sáčky apod.
- V zařízeních určené pro podnikání se řiďte také interními předpisy jako např. bezpečnost práce s elektrickým zařízením
- Ve školách, hobby dílnách a jiných vzdělávacích zařízeních je za práci s přístrojem zodpovědná pověřená osoba s dostatečnou kvalifikací.
- V případě, že máte pochybnosti o správném fungování přístroje, je Vám informace v návodu k použití nesrozumitelná nebo potřebujete doplňující informace, obraťte se na naše technické oddělení. Kontakt najdete na konci tohoto návodu k použití.

Uvedení do provozu



Výrobek můžete uvést do provozu pouze, pokud je již zabudovaný do pouzdra. Řiďte se také pokyny výrobců zařízení, které společně s produktem používáte. V případě potíží nebo dotazů se obraťte na naše technické oddělení nebo na jiného odborníka na elektrická zařízení.

Vložení baterií



Baterie nepatří do rukou dětem. Při vkládání baterií věnujte pozornost správnému polování. Nenechávejte baterie volně ležet, vystavujete se riziku, že je mohou spolknout děti nebo zvířata. V případě nehody vyhledejte odbornou pomoc. Vyteklé nebo poškozené baterie mohou poškodit Vaši kůži a proto při manipulaci používejte ochranné rukavice. Baterie se nesmí zkratovat, vyhazovat do ohně nebo nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené, protože hrozí riziko výbuchu.

- Vložte dvě nové baterie 1,5 V AA ve správném polování, pomůžou Vám symboly plus (+) a minus (-). Delší dobu životnosti Vám zajistí alkalické baterie.
- Poté co vložíte baterie, můžete modul hned použít.
- Pokud si přejete výrobek používat delší dobu, věnujte pozornost riziku, že baterie vytečou.

Obsluha

- Modul se zapne posuvným spínačem.
- Různé barevné LED diody budou krátce blikat.
- Modul vypnete posuvným spínačem.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	3 V DC
Baterie	2 x 1,5 V (AA)
Spotřeba energie	max. cca 1 mA
Doba životnosti baterie	cca 700 h
Počet kanálů	5

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

ŠTO/1/2010