



Digitální lžicová váha ES494

Obj. č.: 12 42 16



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitální lžicové váhy.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Tato digitální váha je určena pro použití v kuchyni při vaření a pečení a slouží k vážení potravin. Ideálně se hodí pro vážení másla, mouky, smetany, koření a čajů. Praktická funkce dovažování pro jednoduché zvážení většího množství.

Vybavení a vlastnosti

Odnímatelná lžice pro jednodušší čištění
Velmi nízká spotřeba
Zobrazení hodnot na LCD displeji
Přepínání mezi jednotkami „gram / unce“
Funkce „Hold“ (zachování hodnoty na displeji)
Automatické vypnutí po 2 minutách

Hodnoty a vážení

Maximální hmotnost vážení:	300 g
Nejmenší hodnota vážení:	0,1 g
Lžička:	28,4 ml

Použití

Zasuňte lžici do rukojeti.

Pro zapnutí stiskněte na dobu cca 2 s tlačítko ON/TARE.

Na displeji se objeví hodnota . Nyní můžete vážit.

Při vážení držte lžicovou váhu ve vodorovné poloze

Tlačítkem „Σ/UNIT“ můžete přepínat mezi jednotkami „gram“ nebo „unce“ (g / oz). Musíte jej držet cca 3 s.

Chcete-li zvážít látku včetně obalu, položte na lžici nejprve prázdný obal, stiskněte tlačítko ON/TARE a potom vysypte obsah (např. koření) na lžici. Tím získáte údaj o čisté hmotnosti. Stisknete-li tlačítko HOLD, hodnota na displeji zůstane cca 15 s když váženou látku vysypete. Opakovaným stisknutím tlačítka HOLD se na displeji zobrazí hodnota . Pokud bude váha více jak 2 minuty v nečinnosti, vypne se automaticky.

Chcete-li lžicovou váhu vypnout, podržte na cca 2 s tlačítko ON/TARE.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lžicové váhy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Lžicová váha nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a povrch váhy.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Maximální hmotnost vážení:	300 g / 10 935 oz
Rozlišení :	0,1 g / 0,005 oz
Provedení:	1 lžíce 28,4 ml
Napájení:	2x baterie AAA 1,5 V
Rozměry (D x Š x V)	230 x 50 x 25 mm
Hmotnost:	90 g

Záruka

Na digitální lžicovou váhu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoli druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DOI/4/2011