



NÁVOD K OBSLUZE

Univerzální programátor GALEP-5 s připojením k USB



Obj. č.: 15 00 50



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup univerzálního programátoru GALEO-5 s připojením k USB.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Instalace

Když se GALEP-5 poprvé připojí k počítači s operačním systémem Windows, automaticky se aktivuje průvodce instalací nového hardwaru. Ještě předtím se však musíte přesvědčit, že soubory s požadovanými ovladači byly staženy na PC. Pokud ještě ovladače nejsou nainstalovány z instalačního CD (obvykle v podadresáři „C:\programs\GALEP5G5Driver“), můžete si je stáhnout z podadresáře G5Driver na instalačním CD se softwarem Galep5.

Důležité! Proces instalace se může částečně lišit v závislosti na používané verzi Windows. V žádném případě však **nespouštějte automatické vyhledávání ovladače** pomocníkem ve Windows. Namísto toho budete muset zadat nebo vybrat cestu k jednomu z výše uvedených adresářů (tj. buď k už nainstalovanému podadresáři softwaru Galep, nebo k podadresáři s ovladači na instalačním CD).

Po připojení USB kabelu k programátoru Galep-5 a k PC bude nejdříve blikat jen bílá LED kontrolka a po chvíli se dokončí proces bootování systému LINUX. Krátce nato se rozsvítí červená LED kontrolka a na ploše se objeví dialogové okno s dotazem, zda chcete, aby Windows automaticky vyhledal vhodný ovladač. Zde budete muset vybrat a kliknout na možnost „NE“.

V následujícím dialogovém okně budete muset zvolit možnost, že chcete nainstalovat ovladač jen z konkrétního zdroje („Vyhledat ovladač ručně v počítači“). Po zvolení této možnosti klikněte na „Pokračovat“.

V dalším kroku zvolte možnost „Vyhledat“ a otevře se navigační okno, ve kterém přejděte na podadresář, v němž se nachází příslušný ovladač „G5Driver“ (buď na CD, nebo v C: \programs). Po dokončení tohoto kroku klikněte na „OK“.

Nyní byste měli zvolit možnost „Conitec GALEP-5 Programmer“. Pokračujte v instalaci a klikte na „Pokračovat“, až se instalace dokončí a instalační okno se zavře.

Po úspěšném dokončení instalace by se měl v prostředí Windows objevit odkaz na program GALEP-5, která se použije pro aktivaci programu. Pro získání informací o zařízení z programu GALEP-5 můžete také použít jakýkoliv internetový prohlížeč, do kterého zadáte IP adresu **192.168.167.12**.

GALEP-5D přes port Ethernet

GALEP-5D lze rovněž připojit přes Ethernet. Výchozí IP adresa portu Ethernet je **192.168.1.13**. Tuto adresu je možné změnit ve webovém prohlížeči.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Záruka

Na univerzální programátor Galep-5 s připojením k USB poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/3/2015