

Reproboxy BB-802-II



Obj. č.: 30 15 00



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup reproboxů Mc Crypt, série BB.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Reproboxy slouží k převodu elektrického signálu z výstupu zesilovače na zvukový signál a je určen pro připojení k výstupům reproduktorů nebo podobným zařízením.

Instalace



Neumísťujte Reproboxy do blízkosti televizorů nebo počítačových monitorů. Hrozí nebezpečí rušení obrazu v důsledku magnetického pole vytvářeného reproduktory.

Reproboxy umístěte na odpovídající stabilní povrch.


Pokud Reproboxy chcete umístit na vyvýšené místo, nebo pokud reproduktory stohujete na sebe, je třeba je patřičně zajistit pomocí vhodného a dostatečně dimezovaného montážního materiálu.

V případě pádu reproduktoru hrozí nebezpečí vážného poranění osob. Z toho důvodu musí být reproboxy instalovány zkušeným odborníkem.

Abyste docílili co nejlepšího zvuku, dodržujte při instalaci a umístění následující pokyny (v rámci Vašich možností):

- Umístěte reproduktory tak, aby bylo místo poslechu ve stejné vzdálenosti od obou reproduktorů (rovnostranný trojúhelník)
- V obdélníkových místnostech by měly být reproduktory podél krátké stěny, pokud je to možné.
- Reproduktory by měly být přibližně v úrovni uší posluchače.

Vyzkoušejte různé způsoby umístění a různé nasměrování reproduktorů tak, abyste docílili co nejlepšího umístění v rámci poslechové oblasti.



Připojení




Při připojování reproboxů dejte pozor, aby připojovací kabel nebyl přerušený nebo poškozený ostrými hranami.

Reproduktory smí být připojeny pouze ke vhodným zvukovým výstupům ze zvukového zařízení určených pro reproduktory.

Ujistěte se, že je impedance a výkon reproboxů v souladu s výstupními parametry zesilovače, ke kterému má být připojen. V opačném případě může dojít k poškození reproduktorů nebo zesilovače.

Zesilovač, ke kterému má být reproboxy připojen musí být v průběhu připojování vypnutý. Nenechávejte připojovací kabel ležet tak, aby o něj mohl někdo zakopnout.

- Připojte kladný výstup pro reproduktor ze zesilovače k červené (red) nebo (+) označené svorce reproboxu.
- Připojte záporný výstup pro reproduktor ze zesilovače k černé (black) nebo (-) označené svorce reproboxu.



Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Basový reproduktor	200 mm
Konstrukce	3-pásmový bass reflex
Impedance	4 Ω
Výkon (RMS / max.)	100 / 300 W
Rozměry (Š x V x H)	375 x 230 x 172 (110) mm

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do reproboxů. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Reproboxy nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro reproboxu.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/7/2012