

Objednací čísla: 53 90 74

53 90 82

53 90 90



Upozornění při použití čerpadel BWV

- Konstruováno k čerpání pitné vody. Provoz pod hladinou. Elektrický kabel se smí namočit.
- Veškerý použitý materiál je zdravotně nezávadný.
- Napájení 12-14 voltů (z baterie nebo trafo s usměrňovačem).
- Technické údaje odpovídají údajům z katalogu.
- Přípustný je pouze přerušovaný provoz, 30 min. zapnuto, 30 min. vypnuto. Pro trvalý provoz typu BWV 04 používejte napájení 6-9 V=!
- Bezúdržbová ochrana proti vodě a trvalé namazání.
- Je možný běh doprava i doleva bez ztráty výkonu.
- Chraňte čerpadlo před mrazem a teplotou přes 50°C.
- V případě reklamace se obraťte na prodejce.