

## Odvlhčovač vzduchu Pingi

**Obj. č. 56 08 82**

250 g

**Obj. č. 56 08 83**

150 g

**Obj. č. 56 08 84**

450 g

**Obj. č. 56 08 86**

2x 500 g



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odvlhčovače vzduchu.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

### Účel použití


Tento výrobek je odvlhčovač vzduchu, který slouží ke snížení relativní vlhkosti v jeho nejbližším okolí. Při procesu odvlhčování zároveň dochází u menších prostor k citelnému osvěžení vzduchu. Zápach a plísňe, které se tvoří z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu pak již nemají šanci. Během tohoto procesu dochází ke zlepšení vašeho bezprostředního okolí a ochraně vašeho majetku, jako je oblečení, elektrospotřebiče a další předměty, před jejich poškozením v důsledku působení vysoké vlhkosti.

### Uvedení do provozu

Odvlhčovač umístíte do malé a hůře větrané místnosti nebo jiných prostor (například šatní skříň či sklepa). Kromě toho jej můžete použít ke snížení vlhkosti v automobilu, obytném přívěsu nebo na lodi.

### Popis a ovládací prvky

A – Šňůrka  
B – Sáček  
C - Indikátor



### Opakované uvedení do provozu

Aby mohl celý proces odvlhčování znovu pokračovat, ohřejte sáček Pingi v mikrovlnné troubě. Odvlhčovač absorbuje a uchovává přebytečnou vlhkost. Jakmile je odvlhčovač plný kondenzované vlhkosti, zobrazí se na něm speciální indikátor tučňáka, který se zbarví z modré do růžové. V té chvíli je nezbytné odvlhčovač znovu regenerovat. Uvolněte proto nejprve šňůrku a umístěte odvlhčovač na otočný talíř v mikrovlnné troubě na kuchyňskou utěrku. Zapněte poté mikrovlnnou troubu na 3 minuty při výkonu max. 600 W. Dbejte přitom na to, aby indikátor tučňáka byl během regenerace vždy nahoře. Odvlhčovač je také možné umístit na slunce nebo na topení. Tento proces regenerace však trvá vždy o něco déle. Po úspěšné regeneraci svítí indikátor s tučňákem znovu modře. Tím je odvlhčovač znovu připraven k dalšímu použití.



- Zamezte kontaktu odvlhčovače s olejem, tuky nebo vodou. Mikrovlnná trouba musí být čistá. Dbejte zejména na to, aby byla mikrovlnná trouba zbavena zbytků potravin a mastnoty.
- Nikdy se nedotýkejte indikátoru.
- Po kontaktu s modrou plochou indikátoru si okamžitě omyjte ruce!
- Tento výrobek nepatří dětem do rukou malých dětí. Obsahuje malé části, které mohou děti spolknout.
- V mikrovlnné troubě ohřívajte po dobu max. 3 minut!
- Vždy do mikrovlnné trouby vložte pouze jeden odvlhčovač.
- Odvlhčovač neumísťujte přímo na kovové plochy nebo rošt v mikrovlnné troubě (pouze na čistý otočný talíř s utěrkou). V opačném případě může dojít ke vznícení utěrky.
- Při vyjmutí odvlhčovače z mikrovlnné trouby vždy dbejte zvýšené opatrnosti a používejte vhodnou ochranu rukou. Odvlhčovač poté položte pouze na žáruvzdorný povrch!

Odvlhčovač může být po dokončení regeneračního procesu v mikrovlnné troubě velmi horký. Mikrovlnná trouba musí být, před každým použitím pro účely regenerace odvlhčovače, vždy čistá. Uvnitř trouby nesmí zůstat žádné nečistoty a zejména mastnoty. Před další regenerací sáčku v mikrovlnné troubě z něj odstraňte přebytečnou vodu (kondenzovanou vlhkost). Před prvním použitím odstraňte z odvlhčovače plastový obal.

**Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REV/2/2018