

Noční osvětlení měnící barvy



Obj. č.: 57 57 12



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nočního osvětlení měnícího barvy.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



1. Účel použití

Tento výrobek je určen pro provoz v síťové zásuvce (230V ~/50Hz) a používá se jako noční orientační osvětlení.

Výrobek použijte pouze v suchých vnitřních prostorách.

Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše, může vést k poškození výrobku. Navíc může dojít ke zvýšení rizik jakými jsou zkrat, požár, úraz el. proudem, atd. Žádná součást výrobku nesmí být pozměňována nebo přestavována.

2. Bezpečnostní pokyny



V případě škody na majetku či výrobku způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití se výrobce vyvazuje z odpovědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenese odpovědnost za materiální škody či poranění osob způsobené v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů dále uvedených. V těchto případech je záruka neplatná.



Symbol vykřičníku vyobrazeného v trojúhelníku označuje důležitou informaci v tomto návodu. Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje důležité informace ohledně správné manipulace s výrobkem.

- Výrobek není hračka a proto by měl být udržován mimo dosah dětí! Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nenechávejte obalový materiál v dosahu malých dětí, může se pro ně stát nebezpečnou hračkou. Děti si nedokážou uvědomit rizika spojená s nesprávným použitím el. zařízení. Z tohoto důvodu buďte obzvlášť opatrní, pohybují-li se v okolí dětí.
- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není svévolné přestavování a/nebo pozměňování výrobku dovoleno.
- Výrobek zasouvejte pouze do elektrických zásuvek umístěných ve zdi (230V ~/50Hz), ne do zásuvek prodlužovacích zásuvkových lišt.
- Výrobek nesmí být vystaven přílišnému mechanickému namáhání nebo silným vibracím.
- Svítidlo byste neměli uvádět do provozu bezprostředně po přechodu z chladného prostředí do tepla. Zkondenzovaná voda může výrobek zničit.
- Výrobek je určen pro provoz v suchých vnitřních místnostech.
- Nikdy nepolévejte elektrická zařízení kapalinami, riskujete tím požár nebo úraz el. proudem. Nedotýkejte se výrobku mokřými rukama.
- S výrobkem zacházejte opatrně, mohou jej poškodit úder, nebo pád a to dokonce i z malé výšky.
- V případě, že svítidlo používáte v kombinaci s jinými zařízeními, je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodech k použití těchto zařízení.

- Výrobek nesmí být používán za nepříznivých okolních podmínek. Nepříznivými podmínkami jsou:
 - Vlhko nebo nadměrná vlhkost
 - Prach nebo hořlavé plyny, páry, rozpouštědla
 - Přímé sluneční záření a extrémní okolní teploty (<0°C nebo > +40°C)
 - Silné vibrace nebo mechanické namáhání
- Máte-li důvod pochybovat, zda je provoz výrobku bezpečný, odpojte ho a zajistěte proti náhodnému použití. Za následujících podmínek není provoz svítidla bezpečný:
 - výrobek vykazuje viditelné poškození
 - výrobek nefunguje
 - výrobek byl delší dobu skladován za nevyhovujících podmínek
 - výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení během přepravy.
- Servis, údržba a opravy smí provádět pouze odborníci a odborné dílny.

3. Uvedení do provozu

Zasuňte noční světlo do el. zásuvky ve zdi (230V ~/50Hz). Nepoužívejte prodlužovací kabel!



Před nočním světlem nesmí být umístěny žádné předměty nebo nábytek. Světelné odlesky mohou vést k chybné funkci soumrakového senzoru pomocí něhož je noční světlo několikrát vypnuto a zapnuto.

- Soumrakový senzor je součástí nočního světla a automaticky jej zapíná v okamžiku, kdy množství světla v místnosti poklesne pod určitou úroveň (např. večer). Noční světlo je rovněž automaticky vypnuto při rozbřesku.
- Krátkým stiskem tlačítka na přední straně nočního světla lze vypnout nebo zapnout měnící se barvy svítu osazených LED. Stejným způsobem lze zastavit změnu barev na barvě, kterou chcete, aby noční světlo nadále svítilo.



Při odpojení nočního světla z elektrické zásuvky dojde ke ztrátě uložené barvy světla. Jakmile je noční světlo připojeno do elektrické zásuvky ve zdi, začne opětovně svítit měnícími se barvami.

4. Údržba a čištění

- Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu a za žádných okolností jej nerozebírejte.
- Před každým čištěním noční světlo nejdříve vypojte z el. zásuvky. Teprve tehdy je možné noční světlo jemným, čistým a suchým hadrem očistit.
- Prach můžete jednoduše odstranit jemným a čistým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Ty mohou poškodit plastový obal výrobku (může dojít k vyblednutí)

5. Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

6. Technické údaje

Provozní napětí:230V ~ / 50Hz

Příkon:cca 0,5 W

Žárovka:.....barevné LED – žlutá, modrá, zelená (nevyměnitelné)

7. Záruka

Na noční osvětlení se změnou barev poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/12/2010