

Venkovní sloupové LED svítidlo, 3 W

esotec

Obj. č.: 57 76 31



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup venkovního sloupového LED svítidla .

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Uvedení do provozu

Předtím, než začnete pracovat se síťovým napětím, přečtěte si prosím následující bezpečnostní pokyny.

1. Odpojte napájení.
2. Zajistěte proti opětovnému zapojení.
3. Ujistěte se, že vedení není pod napětím.
4. Uzemněte a vyzkratujte.
5. Okolní díly pod napětím zakryjte nebo odizolujte.

Těchto 5 bezpečnostních pravidel je třeba dodržet v uvedeném pořadí před započetím práce. Po dokončení práce se provádí stejný postup v obráceném pořadí.

Technické údaje

Provozní napětí: 230 V/AC, 50 Hz, příkon: 3 W,
32 bílých LED svítidel, barva světla studená bílá,
svítivost: 150 lm, ochrana: IP 44, třída ochrany: I

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí!


Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do LED svítidla. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro svítidla.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předemem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/05/2014