

Výrobník bublin

eurolite®



Obj. č.: 59 07 96

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup výrobníku bublin Eurolite.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Jedná se o zařízení se speciálními efekty, které produkuje bubliny. Je určeno pouze pro použití v interiéru. Pokud budete výrobek přemísťovat, vždy vyprázdněte nádobku s kapalinou.



Uvedení do provozu

- Postavte zařízení na rovnou plochu.
- Nádobka musí být před použitím naplněna roztokem (např. náplň do bublifuku).
- Pokud se tekutina dostane dovnitř do výrobku, je nutné jej okamžitě odpojit ze zásuvky.
- Nainstalujte výrobek na místo před zhlédnutí.
- Připojte zařízení do sítě.

Výměna pojistky

- Výměnu pojistky provedete nahrazením za novou stejného typu.
- Před výměnou se ujistěte, že je zařízení odpojeno ze sítě.
- Vyšroubujte držák pojistky na zadním panelu šroubovákem proti směru hodinových ručiček.
- Vyjměte prasklou pojistku z držáku pojistky.
- Vložte novou pojistku do držáku.
- Pojistku dobře upevněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobníku bublin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobník bublin nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

BUL/2/2015