

Pen Light světelný kabel



Obj. č.:	Barva	Délka
59 03 54	transparentní	5 m
59 03 61	modrý	5 m
59 03 56	žlutý	5 m
59 03 60	červený	5 m
59 03 57	zelený	5 m
59 81 43	transparentní	9 m
59 79 29	modrý	9 m
59 80 89	žlutý	9 m
59 81 35	červený	9 m
59 80 97	zelený	9 m
59 77 91	transparentní	40 m
59 75 89	modrý	40 m
59 77 67	žlutý	40 m
59 77 83	červený	40 m
59 77 75	zelený	40 m



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Pen Light světelného kabelu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Použití

Pen Light světelný kabel slouží jako osvětlovací prostředek pro dosažení dekorativních světelných efektů. Slouží pouze pro připojení na střídavé napětí 230V~/50Hz. Jiný zdroj napájení nesmí být použit. Výrobek je ochráněn proti stříkající vodě. Použití je dovoleno pouze v uzavřených prostorech a v krytém venkovním prostředí. Jiné použití než je předepsáno vede k poškození výrobku a je navíc spojeno s nebezpečími, jako jsou např. zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. Výrobek nesmí být pozměňován resp. přestavován. Je nutné dodržovat bezpečnostních pokynů.

Vlastnosti

- Ohybný do každého tvaru
- 36 žároveček na délkový metr
- Použitelný pro vnitřní nebo vnější kryté prostory

Bezpečnostní pokyny

! Při škodách, které vzniknou z důvodu nerespektování uvedených bezpečnostních pravidel, ztrácí uživatel nárok na reklamaci/záruku produktu! Výrobce za tyto škody neručí a zřídka se zodpovídá i za případné škody na majetku a poškození zdraví. V takových případech zaniká nárok na reklamaci / na záruku.

! Symbol vykřičníku představuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze. Před uvedením do provozu si přečtěte celý návod, obsahuje důležité pokyny pro správný provoz.

F Označení F na tomto produktu vypovídá, že je vhodný pro montáž na normální vznítitelné povrchy.

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kabelu.
- Před používáním ověřte, zdali světelný kabel a přívodní síťový kabel nejsou poškozeny.
- Nikdy nepoužijete výrobek s poškozenými žárovkami.
- Světelný kabel je postaven v ochranné třídě II a smí být připojován pouze do zásuvky síťového napětí (230V~/50Hz) rozvodného systému.
- Síťový zdroj nezapojujte nebo nevypojujte s vlhkýma rukama. Vzniká nebezpečí života nebezpečného úrazu elektrickým.
- Jakmile síťový zdroj nebo světelný kabel vykazují poškození, nedotýkejte se jej. Nejprve odpojte od sítě příslušné elektrické zásuvky (např. pomocí jističů) a pak opatrně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. V žádném případě neprovozujte výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo v poškozeném stavu.
- Jestliže je síťová zástrčka, přívodní síťový kabel nebo světelný kabel poškozen, musí být výrobek bezpečně zlikvidován
- Čas od času přezkoušejte, zdali světelný kabel a přívodní síťový kabel nejsou poškozeny.
- Zabraňte silnému mechanickému působení na výrobek. Nevystavujte ho vysokým teplotám, silným vibracím nebo proudu vody. Nikdy ho neponořujte do kapalin.
- Výrobek nesmí být zkracován nebo prodlužován. Kromě toho nesmí být provrtáván nebo jiným způsobem poškozován. Tím je ovlivněna elektrická bezpečnost a může vést k životu nebezpečným úrazům elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte světelný kabel bez upevněné koncovky, která je dodávána spolu s výrobkem.
- Výrobek používejte v mírném klimatu, ne v tropickém.
- Výrobek není hračkou a není vhodný pro děti. Děti nemohou rozeznat nebezpečí, které jsou spojena se zacházením s elektrickými přístroji. Světelný kabel nepoužívejte v dětském pokoji.
- Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by se stát pro děti nebezpečnou hračkou.

Montáž



Montáž je možné provádět pouze ve stavu bez napětí. Nikdy neupevňujte světelný kabel na pohyblivé předměty (např. na dveře apod.). Na výrobek nezavěšujte žádné předměty nebo tímto kabelem nic neupevňujte. Nikdy nemontujte tento výrobek do blízkosti lehce vznítitelných předmětů (např. závěsy, dekorace atd.). Dbejte na to, aby žádný předmět (např. závěs) se díky průvanu vzduchu nedostal do kontaktu se světelným kabelem nebo do jeho blízkosti. Tím vzniká nebezpečí požáru. Výrobek montujte z dosahu dětí. Děti by mohly s výrobkem manipulovat a tím vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Dbejte na dostatečné větrání světelného kabelu (v žádném případě nezakrývat!). Ujistěte se, že při montáži nedošlo ke skřípnutí světelného kabelu nebo napájecího síťového kabelu nebo kabely nebyly poškozeny vlivem ostrých rohů. Přívodní síťový kabel resp. světelný kabel nenechávejte volně povalovat, ale upevněte ho odborně, aby se zabránilo nebezpečí nehody. Síťový přívodní kabel a zástrčka musí být instalovány bez tahu. Při upevňování nikdy nepoužívejte drátů nebo jiných ostrých / špičatých předmětů. K montáži používejte výhradně kabelové spojky nebo v příslušenství obsažené speciální svorky (Obj.č.: 59 00 63). Nikdy neupevňujte světelný kabel pomocí hřebíků nebo jiných předmětů. Jestliže chcete světelný kabel ohýbat, dbejte minimální rádius ohybu 5 cm a světelný kabel neohýbejte nikdy při nízkých teplotách (minimální teplota 20°C). Jestliže se chystáte kabel ohýbat, provozujte jej krátce na 10 až 15 minut. Kabel se prohřeje a ohýbání resp. překládání jde snadněji. Pozor: před ohýbáním/přemístováním odpojte napájení!

- Světelný kabel dejte do požadovaného tvaru.
- Dbejte na to, aby síťovým přívodním kabelem byla dosažitelná síťová zásuvka.
- Upevněte světelný kabel pomocí vhodného spojovacího materiálu.

Obsluha a manipulace



Světelný kabel nikdy elektricky nespojujte s jinými světelnými řetězy nebo světelnými kabely. Nikdy výrobek neprovozujte bez dohledu. Nikdy výrobek neprovozujte v původním balení resp. v nerozbaleném stavu. Vzniká tím nebezpečí přehřátí a ohně. Nikdy se za provozu nebo krátce po něm nedotýkejte světelného kabelu, který je zahřátý. Vzniká nebezpečí popálení. Jestliže není výrobek používán, je ho nutné odpojit ze sítě vytažením zástrčky ze zásuvky. Jestliže je zásuvka špatně dosažitelná, je potřeba najít jinou alternativu k odpojení od sítě (např. vypínačem vypínajícím všechny póly).

- Síťovou zástrčku zastrčte do zásuvky.
- Světelný kabel svítí tak dlouho, pokud je síťová zástrčka v zásuvce.
- Po používání odpojte světelný kabel opět od sítě, vytažením síťové zástrčky ze zásuvky.

Údržba a péče



Jestliže chcete světelný kabel čistit, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pen Light světelný kabel je bezúdržbový. Nanejvýše ho otřete měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. V žádném případě nepoužívejte agresivních čisticích prostředků nebo chemických rozpouštědel, aby se nepoškodila povrchová vrstva materiálu.

Výměna světelného zdroje

Výměna světelného zdroje není na základě vysoké životnosti potřebná a technicky není proveditelná.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	230 V~ / 50Hz
Příkon	16,8 W na délkový metr
Ochrana	IP44
Žárovky	36 žároveček na délkový metr
Vzdálenost mezi žárovčkami	28 mm
Délka síťového přívodního kabelu	1,5 m
Průměr	13 mm
Poloměr ohybu	min. 5 cm
Vhodné upevňovací svorky (sada 100 kusů)	Obj.č. 59 00 63

Záruka

Na Pen Light světelný kabel poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

RAJ/6/2011