

Mechanický časový spínač EMT 446



Obj. č.: 61 05 70

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mechanického časového spínače EMT 446. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je vybaven zásuvkou, kterou lze zapnout a vypnout pomocí integrovaného mechanického časového spínače. Můžete do ní zapojit např. venkovní osvětlení, nebo podobné zařízení a zapínat jej a vypínat pomocí časového spínače.


Zařízení je určeno pro použití v interiérech a v chráněných venkovních prostorech (pod střešním převisem, v garáži atd.). Ubezpečte se, že místo, kde se výrobek provozuje je vhodné, protože v opačném případě hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem (dodržujte pokyny, které jsou uvedeny níže v kapitole "Uvedení do provozu").

Uvedení do provozu

Připojte časový spínač do vhodné síťové zásuvky s ochranným zemnicím vodičem (bez připojeného zařízení).



Na venkovních zastřešených místech se výrobek smí používat pouze v následující poloze: Zásuvka musí být navrchu a kolečko pro nastavení času ve spodní části. Oba kryty se musí otvírat směrem nahoru.



Nastavení času

Jednou rukou zvedněte průhledný kryt. Druhou rukou otáčejte vnější kolečko, na kterém jsou vyznačeny hodiny ve směru hodinových ručiček, až dokud nebude šipka na vnitřním kolečku ukazovat aktuální čas. Kryt zavřete.



Nyní otočte kolečkem nastavení ve směru hodinových ručiček; lze ním pohybovat lehce. Kolečkem nelze točit protisměru hodinových ručiček, proto se o to ani nesnažte. Zničili byste tak spínač.

Časový spínač funguje, pouze když je připojen k elektrickému proudu, tj. pokud je zapojen do síťové zásuvky, která je pod proudem.

Nastavení času zapnutí a vypnutí

Časy pro zapnutí a vypnutí připojeného zařízení můžete nastavovat pomocí 48 bodů (spínacích prvků, 2 pro každou hodinu) v 30 minutových intervalech. Stisknutím bodu se aktivuje zásuvka (je zapnuto napájení i připojené zařízení), zatlačením spínacího prvku nahoru, nebo jeho vymáčknutím se zásuvka vypne (vypne se napájení i připojené zařízení).

Příklad: Pokud chcete, aby bylo světlo zapnuto mezi 22. a 23. hodinou, stiskněte dolů 2 prvky mezi 22:00 a 23:00. Všechny ostatní prvky musí být vytaženy.



Vzhledem ke konstrukci časového spínače (mechanický pohon a spínací funkce) se může stát, že se objeví určitá odchylka mezi časem sepnutí a časem na hodinách. Odchylka v rozsahu několika minut je normální.

Připojení zařízení k časovému spínači

- Zvedněte kryt zásuvky na časovém spínači.
- Připojte do ní zařízení (zastřčte úplně zástrčku!).



Nesmí se překročit maximální připojená zátěž 3 680 W (230 V~, 16 A, jen odporová zátěž). Pokud se časový spínač používá v chráněné venkovní oblasti, smí se do zásuvky časového spínače připojovat pouze zástrčka s ochrannou třídou alespoň IP44.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do časového spínače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Časový spínač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro časového spínače.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Záruka

Na mechanický časový spínač EMT 446 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2013