



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Zvonkové tlačítko



### Obj. č.: 61 29 25

Typ KTA-1



### Obj. č.: 61 29 27

Typ KTA-2



### Obj. č.: 61 29 29

Typ KTA-3



#### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zvonkového tlačítka M-e KTA. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Charakteristika výrobku

Zvonkové tlačítko nabízí ploché a odolné tělo a štítek se jménem. Tlačítko je možné napojit na téměř všechny standardní domovní zvonky s různým druhem zvonění.

**i** Tlačítko vyžaduje k napájení 1 zvonkový transformátor 8 - 12 V~, ten se obvykle nachází ve většině domácností.

## Instalace



Najděte si vhodné místo na venkovní straně bytové stěny, na kterou chcete tlačítko nainstalovat.

**i** Ubezpečte se, že ve zdi pod tlačítkem bude zvonkový kabel.

- Opatrně, pomocí plochého šroubováku odstraňte celý čelní panel jmenovky tak, že jej nadzvednete a opatrně oddělte od zadní části směrem nahoru. Na zadní straně zadní části zvonku jsou 2 zaslepené montážní otvory, které lze snadno otevřít např. pomocí šroubováku.
- Pomocí zadní deštičky tlačítka si označte na stěně místa pro vrtání.
- K vrtání použijte 6 mm vrták a na označených místech vyvrtejte do zdi přibližně 40 mm hluboké díry.
- Do otvorů zastrčte hmoždinky, které jsou součástí dodávky.
- Zvonkový kabel prostrčte přes příslušný otvor v zadní stěně tlačítka, připojení ke zvonku viz obrázek níže.
- Zadní část tlačítka přišroubujte pomocí příložených šroubků na zeď.
- Do čelní části dejte štítek se jménem.
- Na horní část použijte silikonové těsnění, dejte pozor, aby při zpětné montáži těsnění dobře sedělo a nikde nebylo překroucené.
- Čelní část s vloženým štítkem se jménem a silikonovým těsněním připevněte seshora do zadní deštičky. Přitlačte ji prsty, až dokud nebude silikonové těsnění pevně sedět a čelní část nezapadne na své místo.

**i** Štítek, (nebo štítky) se jménem můžete také uchytit v požadované poloze pomocí kousku lepicí pásky, kterou přilepíte na přední část tlačítka. Lepicí pásku odstraňte co nejdříve, aby na plášti nezanechala žádné lepidivé zbytky.

Montáž a zapojení viz obrázek níže



**!** **Nebezpečí úrazu!**  
Zvonkové tlačítko nikdy nepřipojujte přímo k napětí 230 V.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zvonkového tlačítka. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Výrobek nenamáčejte do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Tlačítko nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro tlačítka.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení: 8 - 12 V = / ~  
Spinací výkon: Max. 12 V / 1 A  
Ochranná třída: IP 44

## Záruka

Na zvonkové tlačítko M-e KTA poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/2/2015