



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Zvonkové tlačítko



### Obj. č.: 61 29 25

Typ KTA-1



### Obj. č.: 61 29 27

Typ KTA-2



### Obj. č.: 61 29 29

Typ KTA-3



#### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zvonkového tlačítka M-e KTA. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Charakteristika výrobku

Zvonkové tlačítko nabízí ploché a odolné tělo a štítek se jménem. Tlačítko je možné napojit na téměř všechny standardní domovní zvonky s různým druhem zvonění.

**i** Tlačítko vyžaduje k napájení 1 zvonkový transformátor 8 - 12 V~, ten se obvykle nachází ve většině domácností.

## Instalace



Najděte si vhodné místo na venkovní straně bytové stěny, na kterou chcete tlačítko nainstalovat.

**i** Ubezpečte se, že ve zdi pod tlačítkem bude zvonkový kabel.

- Opatrně, pomocí plochého šroubováku odstraňte celý čelní panel jmenovky tak, že jej nadzvednete a opatrně oddělte od zadní části směrem nahoru. Na zadní straně zadní části zvonku jsou 2 zaslepené montážní otvory, které lze snadno otevřít např. pomocí šroubováku.
- Pomocí zadní deštičky tlačítka si označte na stěně místa pro vrtání.
- K vrtání použijte 6 mm vrták a na označených místech vyvrtejte do zdi přibližně 40 mm hluboké díry.
- Do otvorů zastrčte hmoždinky, které jsou součástí dodávky.
- Zvonkový kabel prostrčte přes příslušný otvor v zadní stěně tlačítka, připojení ke zvonku viz obrázek níže.
- Zadní část tlačítka přišroubujte pomocí příložených šroubků na zeď.
- Do čelní části dejte štítek se jménem.
- Na horní část použijte silikonové těsnění, dejte pozor, aby při zpětné montáži těsnění dobře sedělo a nikde nebylo překroucené.
- Čelní část s vloženým štítkem se jménem a silikonovým těsněním připevňte seshora do zadní deštičky. Přitlačte ji prsty, až dokud nebude silikonové těsnění pevně sedět a čelní část nezapadne na své místo.

**i** Štítek, (nebo štítky) se jménem můžete také uchytit v požadované poloze pomocí kousku lepicí pásky, kterou přilepíte na přední část tlačítka. Lepicí pásku odstraňte co nejdříve, aby na plášti nezanechala žádné lepidivé zbytky.

Montáž a zapojení viz obrázek níže



#### Nebezpečí úrazu!

Zvonkové tlačítko nikdy nepřipojujte přímo k napětí 230 V.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zvonkového tlačítka. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Výrobek nenamáčejte do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Tlačítko nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro tlačítka.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení: 8 - 12 V = / ~  
 Spinací výkon: Max. 12 V / 1 A  
 Ochranná třída: IP 44

## Záruka

Na zvonkové tlačítko M-e KTA poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/2/2015