

Analogový teploměr/vlhkoměr



Obj. č.: 67 21 01



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogového teploměru/vlhkoměru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Seřízení

Teploměr s kapilárou

Ve vzácných případech se může stát, že se během přepravy tekutina ve skleněné trubici (kapiláře) roztáhne. Tekutinu můžete znovu spojit silným sklepním směrem dolů.

Teploměr s ručičkou

Teploměr je seřízený už od výrobce. Chcete-li ho otestovat, položte přístroj na půl hodiny vedle správně seřízeného teploměru a výsledky porovnejte. Případné drobné odchylky můžete vyladit šroubovákem na zadní straně přístroje.

Vlhkoměr

Vlhkoměr zobrazuje vlhkost vzduchu v procentech. Aby přístroj mohl spolehlivě pracovat po celá léta, měli byste ho pravidelně regenerovat – doporučujeme Vám jednou za rok. Regeneraci provedete tak, že přístroj na půl hodiny zabalíte do vlhké utěrky. Poté by měla ručička ukazovat 94 až 96 %. Není-li tomu tak, je třeba šroubovákem doladit seřízení na zadní straně přístroje.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vpichovacího teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/9/2012