



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Digitální teploměr a vlhkoměr s indexem komfortních podmínek WS 9119

Obj. č.: 67 22 22



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního teploměru a vlhkoměru s indexem komfortních podmínek WS 9119.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tlačítka

F
C
MIN
MAX
RESET (na zadní straně)

Instalace

1. Vysuňte kryt schránky pro baterie na zadní straně přístroje.
2. Vložte do schránky 2 baterie typu AAA při dodržení správné polaritě +/-, která je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie.
3. Schránku opět uzavřete. Po několika sekundách je přístroj připraven k použití.

Výběr jednotek teploty (°C nebo °F)

Pro zobrazení teploty v stupních Celsia, respektive v stupních Fahrenheita stisknete tlačítko C, nebo F.

Zobrazení záznamů max./min. hodnot teploty a vlhkosti

Pro zobrazení max. a min. hodnot teploty a vlhkosti stiskněte tlačítko MAX, nebo MIN.

Pokud během zobrazení maximálních hodnot teploty a vlhkosti stisknete a podržíte tlačítko MAX, maximální hodnoty se vymažou a začnou se znovu zobrazovat aktuální data.

Pokud během zobrazení minimálních hodnot teploty a vlhkosti stisknete a podržíte tlačítko MIN, minimální hodnoty se vymažou a začnou se znovu zobrazovat aktuální data.

Zobrazení teploty, vlhkosti a indexu komfortní teploty

Toto měřicí zařízení je vybaveno snadno čitelným indexem teploty, vlhkosti a komfortní úrovně (která představuje kombinaci optimální teploty a vlhkosti).

Poskytuje Vám tak dobrou a rychlou orientaci v okolním prostředí.

Teplota

5 bodů 31°C - 45,0°C
4 body 27°C - 30,9°C
3 body 19°C - 26,9°C
2 body 13°C - 18,9°C
1 bod 0°C - 12,9°C

Relativní vlhkost vzduchu

5 bodů 79% - 95%
4 body 66% - 78%
3 body 50% - 65%
2 body 36% - 49%
1 bod 20% - 35%

Index komfortu

5 čárek vlhkost v rozsahu 46% - 60%
4 čárky vlhkost v rozsahu 41% - 45% nebo 61% - 65%
3 čárky vlhkost v rozsahu 36% - 40% nebo 66% - 70%
2 čárky vlhkost v rozsahu 31% - 35% nebo 71% - 75%
1 čárka vlhkost v rozsahu 25% - 30% nebo 76% - 80%
Žádná čárka vlhkost pod 25%, nebo nad 81%



Přístroj je určen pro použití uvnitř místností. Index komfortu se vztahuje pouze k změnám pokojové relativní vlhkosti za předpokladu, že standardní pokojové teploty 18 °C až 24 °C. Pokud bude teplota v místnosti mimo uvedený rozsah, stane se index komfortu méně relevantním.

Řešení problémů

V případě, že Váš teploměr/vlhkoměr ukazuje irelevantní informace, nebo číslice, může být pod vlivem elektrostatických výbojů, nebo byl vystaven rušení z jiných zařízení. V takovém případě stiskněte tlačítko RESET na zadní straně přístroje. Přístroj se resetuje a začne opět zobrazovat aktuální údaje o teplotě a vlhkosti.



Pokud se v pravé spodní části LCD displeje objeví symbol baterie, znamená to, že jsou baterie slabé a je potřebné je vyměnit za nové.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Digitální teploměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Rozsah měření pokojové teploty:	0 °C až 45 °C (+32 °F až +122 °F)
Rozsah měření relativní vlhkosti vzduchu	20% - 95%
Zobrazení při překročení běžného rozsahu teploty / vlhkosti:	HH.H / LL.L
Vlhkost:	Pod 20% ukazuje stále 20%, nad 95% ukazuje stále 95%
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozlišení relativní vlhkosti:	1%

Záruka

Na teploměr/vlhkoměr s indexem komfortu WS 9119 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/12/2013