



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Lankový zámek TSA

Obj. č.: 75 40 24



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lankového zámku TSA .

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Tento lankový číselnicový zámek je zvlášť vhodný k mechanickému zabezpečení cestovního zavazadla. Individuální číselný kód je možno nastavit v několika sekundách. Krátkým drátěným lankem lze velmi jednoduše zabezpečit např. zip vašeho zavazadla.

Protože je zámek Travel Sentry testován, mohou jej úředníci při celních kontrolách speciálním odblokovacím zařízením otevřít, aniž by došlo k jeho poškození nebo zničení.

Transportation Security Administration (TSA - Úřad pro bezpečnost přepravy) je agentura Ministerstva vnitra USA odpovědná za bezpečnost cestujících v USA.

### Otevření zámku

Nastavte otočením číselný kód 0-0-0 (2).

#### Otevření zámku

Nastavte na zámku správnou 3-místnou číselnou kombinaci (2), (tovární nastavení „000“).

Všimněte si 2 bílých puntíků mezi čísly, ty znázorňují polohu, kde musí být nastavena správná číselná kombinace, viz obrázek napravo.

Posuňte pojistný kolík (1) stranou (viz obrázek napravo), teprve poté může být vytažen z těla zámku.

#### Zajištění zámku

Zasuňte pojistný kolík (1) do těla zámku (viz obrázek napravo, „Lock“) a nastavte číselnou kombinaci jinou než tu, která zámek odemýká (tovární nastavení „000“).

#### Změna číselné kombinace

Nastavte správnou číselnou kombinaci pro otevření zámku (viz obrázek napravo, „Open“).

Použijte špičatý předmět (např. propisku) pro zmáčknutí aretačního tlačítka a podržte ho stisknuté.



Nastavte novou číselnou kombinaci, např. 123 (vždy nastavujte číselnou kombinaci na úroveň bílých puntíků, viz obrázek napravo).

Uvolněte stisknutí aretačního tlačítka a tím je nová číselná kombinace nastavena.

#### Otevření TSA klíčem

Tento lankový zámek může být otevřen bezpečnostním pracovníkem (např. na letišti, celnici, ...) ve smyslu speciálního TSA klíče a to nezávisle na nastavené číselné kombinaci (TSA zámek je viditelný z druhé strany, není vidět na obrázku).

TSA = Úřad pro bezpečnost dopravy; tato organizace spadá pod Americký úřad vnitřní bezpečnosti, který zodpovídá za bezpečnost cestujících, kteří cestují v rámci USA



### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kódový zámek s lankem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zámku.

## Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Rozměry (Š x V x H)	19 x 80 x 16 mm
Šířka	19 mm
Výška smyčky	25 mm
Šířka smyčky	30 mm

## Záruka

Na kódový zámek s lankem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/3/2012