

Kabelový nůž No 16 Secura



Obj. č.: 80 02 51



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup speciálního nože pro odizolování vodičů.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Použití

- Obr. 1. – Lehce stiskněte palcem
- Obr. 2. – 1 až 2x obtočte dokola
- Obr. 3. – Podélně ve směru šipky táhněte.
- Obr. 4. – Stáhněte izolaci

Součástí dodávky je náhradní čepel



Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Pracovní rozsah: Ø 4 až 16 mm
 Určen pro: Všechny běžné kulaté vodiče a kabely



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/3/2013