

## Stolní lupa s osvětlením 2 x 9 W, 3 dioptrie



Obj. č.: 82 46 01



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolní lupy s osvětlením.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Tato stolní lupa 18 W s osvětlením a 3 dioptriemi slouží k osvětlení pracovišť s možností použití zvětšovacího skla. Je třeba, aby byla připevněna ke vhodnému podkladu jakým je např. stůl, parapet nebo stěna. Pohyblivé rameno lampy je možné nastavit do požadované polohy.

Výrobek je schválen pro provoz na střídavých 220-240V/ 50Hz.

### Rozsah dodávky

- Stolní lupa s osvětlením
- Světelný zdroj (2x zářivka PL-9 W, 2G7)
- Svorka pro připevnění
- Návod k použití

### Bezpečnostní pokyny



Symbol blesku v trojúhelníku slouží jako upozornění před úrazem elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na zvýšené nebezpečí při obsluze, provozování a zacházení s výrobkem.



Symbol ruky se používá jako upozornění na zvláštní tipy a pokyny k obsluze.



Symbol domu slouží k označení výrobků, které jsou určeny pro provoz ve vnitřních prostorech.



**Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte celý návod, neboť jsou v něm obsaženy důležité informace ohledně konkrétního provozu. Nelze uplatnit záruku na poškození vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití. Za následné škody nepřebíráme odpovědnost!**



**Za věcné škody a škody na zdraví, které vznikly neodbornou manipulací nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů, nepřebíráme odpovědnost! V takových případech zaniká nárok na záruku.**

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není dovoleno přestavování nebo pozměňování výrobku. Nikdy výrobek nerozebírejte.
- Výrobek je určený k použití výhradně v suchých vnitřních prostorech, nesmí přijít do styku s vlhkostí nebo se namočit.
- Přívodní kabel nesmí přijít do styku s ostrými předměty.
- Nikdy se nedívejte přímo do světla, pokud je lupa zapnutá.
- Nikdy se nedívejte do světelných zdrojů typu LED nebo laseru skrz zvětšovací sklo. Můžete si tím přivodit poškození zraku.
- Pokud jej nepoužíváte, zakryjte zvětšovací sklo plastovým obalem, jinak riskujete vznik požáru, z důvodu průchodu přímého slunečního záření skrz zvětšovací sklo.
- Nikdy nenechávejte lupu bez dozoru, je-li v provozu.
- Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, silným vibracím nebo mechanickému stresu.
- Tento výrobek není hračka, nepatří do rukou dětem. Děti nedovedou posoudit možná nebezpečí plynoucí z nesprávného zacházení s elektrickými zařízeními. Dbejte proto v přítomnosti dětí zvýšené opatrnosti! Výrobek používejte mimo dosah dětí; obsahuje sklo (displej) a malé části, které lze snadno spolknout, jako jsou baterie.
- Pokud přenesete výrobek ze studené do vyhřáté místnosti, může na něm zkondenzovat voda. Proto ho nechte nejdříve zahřát na pokojovou teplotu, než jej začnete používat.
- Obalové materiály neponěchávejte ležet v dosahu dětí, mohly by se pro ně stát nebezpečnou hračkou.
- Zacházejte s výrobkem opatrně – nárazy a pády třeba i jen z malé výšky ho mohou poškodit. Pokud je plášť výrobku nebo kabel poškozený, už výrobek dále neprovozujte! Pokud je ještě připojený k síťovému napětí, nedotýkejte se jej! Odpojte výrobek od zdroje napětí. Výrobek přineste do odborné dílny nebo ho zákonným způsobem zlikvidujte.
- Máte-li důvod pochybovat, zda je provoz výrobku bezpečný, vypněte ho a zajistěte ho proti náhodnému použití. Za následujících podmínek není provoz výrobku bezpečný:
  - výrobek vykazuje viditelné poškození
  - výrobek nefunguje
  - výrobek byl delší dobu skladován za nevyhovujících podmínek
  - výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení během přepravy.

- Servis, údržbu a opravy smí provádět pouze odborníci a odborné dílny.
- Před každým čištěním výrobku jej nejprve odpojte od síťové zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze sítě moryma rukama, hrozí nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem!
- Nikdy nepolevujte elektrická zařízení žádnými tekutinami!
- Pokud narazíte na nějaké otázky, které nejsou v tomto návodu k použití uvedené, obraťte se laskavě na naši technickou podporu nebo jiného odborníka.
- V komerčních zařízeních je třeba dodržovat relevantní předpisy ohledně elektrických a provozních zařízení a předcházení úrazům. K použití výrobku ve školách, vzdělávacích zařízeních a v zařízeních pro volný čas smí docházet pouze pod dohledem vyškoleného personálu.

## Instalace



**Nikdy nestavte výrobek do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. záclony, dekorativní předměty, atd.)!**

**Zajistěte, aby žádný z těchto předmětů nepřišel do styku s lupou např. vlivem průvanu. V takovém případě hrozí riziko vzniku požáru.**

**Lupa by měla být umístěna mimo dosah dětí. Děti mohou na lupu shodit, zranit se nebo způsobit požár.**

**Nikdy lupu nepřikrývejte, je-li právě v provozu.**

**Nikdy lupu nestavte na nestabilní povrch. Lidé mohou být zraněni, pokud by na ně lupa spadla.**

- Vybalte lupu a svorku, kterou připevníte ke vhodnému podkladu např. ke hraně stolu nebo k parapetu, poblíž síťové zásuvky.
- Dotahujte šroub svorky ve směru pohybu hodinových ručiček tak dlouho, dokud není lupa dostatečně připevněna k podkladu.
- Zasuňte spodní část lupy do upevněné svorky a nastavte si hlavu lupy a její rameno, jak požadujete. Hlavu lupy můžete zafixovat pomocí křídlové matky.

## Připojení a první použití



**Nikdy neprovazujte lupu bez ochranného krytu kolem zářivky, nebo je-li kryt poškozen.**

**Nejprve si zjistěte, zdali je parametry síťové zásuvky odpovídají parametrům uvedeným na lupě.**

**Síťová zásuvka musí být rovněž po připojení napájecího adaptéru snadno přístupná, pro případ, že by bylo třeba napájecí adaptér rychle odpojit, dojde-li např. k poruše.**

- Přívodní kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nemohl zakoupnout.
- Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
- Zapněte stolní lupu přepínačem umístěným ve spodu.
  - Poloha „0“ > Lupa je vypnutá.
  - Poloha „I“ > Lupa je zapnutá.
- Pokud je to třeba, odstraňte plastový kryt ze zvětšovacího skla.
- Pokud již lupu nebudete používat dejte plastový kryt zpět.

## Výměna zářivky



**Před tím, než budete měnit zářivku, lupu vypněte a vytáhněte napájecí zdroj ze síťové zásuvky!**

**Lupa se při provozu velmi zahřívá! Abyste předešli popáleninám, nechte lupu alespoň 5 minut vychladnout.**

**Nikdy nepoužívejte zářivku silnější, než je uvedeno v technických parametrech, aby nedošlo k jejímu přetížení.**

- Opatrně odstraňte zadní ochranný kryt hlavy lupy.
- Odpojte zářivkovou trubici z patice a vyměňte ji za novu téhož typu.
- Poté postupujte v opačném pořadí, abyste lupu uvedli do kompletního stavu.

## Údržba a čištění



**Před každým čištěním nejdříve hodiny odpojte od síťové zásuvky.**

**Dejte pozor, abyste vnitřek lupy nenamočili.**

Výrobek nevyžaduje kromě výměny zářivky žádnou údržbu, nikdy ho tedy nerozebírejte. Pro očištění vnějšího obalu stolní lupy nebo nečistot či otisků prstů ze zvětšovacího skla použijte čistý, měkký a suchý hadřík. Netlačte příliš silně, mohli byste ho tím poškodit nebo poškrábat. Můžete hadr navlhčit ve vodě či speciálním přípravku na čištění skel.

Nepoužívejte chemická čisticidla, mohla by odbarvit povrch obalu.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

<b>Provozní napětí:</b>	220 – 240 V ~ / 50 Hz
<b>Světelný zdroj:</b>	2x zářivka 230 V / 9 W / 2G7, (obj. č. 82 59 97)
<b>Rozměr lupy:</b>	190 x 157 mm
<b>Faktor zvětšení:</b>	1,75x, 3 doptrie
<b>Délka ramene (min./max.):</b>	cca 45 cm / 90 cm
<b>Délka přívodního kabelu:</b>	150 cm
<b>Okolní podmínky:</b>	-20 až +40°C, relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)
<b>Hmotnost:</b>	cca 4,2 kg

Překlad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOVI/4/2012