



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Svítilna Mini MAG-Lite®

MAG-LITE
DAS ORIGINAL

Obj. č.: 85 30 96




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup svítilny mini Mag-Lite®. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky



- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) Koncový uzávěr | 5) Pružina baterie* | 9) Hlava | 13) Kroužek, spoj čelního uzávěru |
| 2) Koncové těsnění | 6) Pouzdro | 10) Kroužek, spoj hlavy | 14) Čelní uzávěr |
| 3) Elektrický kontakt | 7) Kroužek, spoj pouzdra | 11) Parabola | |
| 4) Náhradní žárovka | 8) Žárovka | 12) Čirá čočka | |

* Část č. 5 se vkládá do části č. 1

Provoz svítilny

Širší konec pružiny baterie se musí vložit do koncového uzávěru. Baterie vždy vkládejte tak, aby kladný pól "+" směřoval k hlavě svítilny a záporný pól "-" baterie byl otočen směrem ke koncovému uzávěru.


Zapnutí - zakroucení hlavy. Zaostrění proudu světla na určitý bod - Otáčením hlavy svítilny upravujete kužel světla od nejširšího úhlu prostorového osvětlení k intenzivnímu bodovému osvětlení zaměřenému na jeden bod. Opačným otáčením svítilnu vypnete.

Režim svíčky - Odšroubujte hlavu svítilny. Hlavu obraťte a do obrácené hlavy vložte koncovou část svítilny. Svítilna bude nyní vydávat tlumené světlo svíčky.

Výměna žárovky - rozšroubujte celou hlavu a žárovku opatrně vytáhněte s pouzdra. Při vkládání nové žárovky dávejte pozor, aby byly kolíčky žárovky vyrovnány a žárovku zasuňte do pouzdra. V koncovém uzávěru najdete náhradní žárovku.

Vlastnosti


- Pouzdro z velmi odolného hliníku
- Nastavitelný světelný kužel od prostorového k bodovému osvětlení (obr. 1).
- Obsahuje i náhradní žárovku, která se nachází v koncovém uzávěru svítilny (obr. 2).
- Součástí dodávky jsou 2 kvalitní alkalické baterie typu AAA.



Režim svíčky

Svítilny Mini Maglite® je možné snadno ve třech krocích upravit do režimu osvětlení svíčky.

1. Vyšroubujte hlavu svítilny (obr. 1)
2. Položte hlavu na rovný a pevný povrch (obr. 2)
3. Vložte pouzdro svítilny do hlavy.



Údržba a kontrola svítilny

Pro zajištění dlouhé životnosti a účinnosti je potřebné svítilnu pravidelně kontrolovat a provádět její základní údržbu podle následujících pokynů:

1. **Kontrola** - Z jakkoliv baterie se může uvolnit žíravý roztok nebo plyny, které mohou způsobit zkorodování vnitřního prostoru svítilny. Baterie byste měli aspoň jednou za měsíc vyjmout a vizuálně zkontrolovat jestli vnitřní část nejeví známky koroze.
2. **Uchovávání baterií mimo svítilnu** - Pokud svítilnu používáte nepravidelně, tj. například jednou za měsíc, nebo méně často, doporučujeme baterie ze svítilny vyjmout a uchovávat je odděleně. Zlepšuje se tak ochrana proti korozi a může se tím prodloužit i životnost baterií.
3. **Údržba** - Každých 6 měsíců potřete malým množstvím oleje všechny závity a gumové kroužky.

Řešení problémů

1. **Vadná svítilna** - Zkontrolujte žárovku a baterie. Pokud praskla žárovka, ujistěte se, že nová žárovka je vhodná pro daný napěťový výstup baterií.
2. **Svítilna se nezapíná, nebo se nedá vypnout** - Zkontrolujte koncový uzávěr. Kovové povrchy na dotyku pružiny a pouzdra a koncového uzávěru musí být čisté a bez nějakých překážek. Jakákoliv koroze vytvořená cizí látkou musí být opatrně odstraněna.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kapesní svítilny. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.



Záruka

Na kapesní svítilnu MAG-Lite® poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/06/2012