

Zařízení pro klidný spánek Sleepmate 700904



Obj. č.: 86 05 98



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení pro klidný spánek.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky



1 Víčko
2 Boční kryt

3 Přepínač (I/II)
4 Otvory v podstavci (větrací drážky)

Účel použití

Úkolem zařízení pro klidný spánek Dohm je překrývat nežádoucí a nekontrolovatelné zvuky, které mohou rušit Váš spánek, Váš klid nebo Vaše soustředění. Je připojený ke zdroji napětí a pomocí proudícího vzduchu vytváří tzv. bílý šum (White Noise), který prokazatelně překrývá široké pásmo frekvencí a rušivých zvuků. Výšku a hlasitost tohoto šumění lze ručně nastavit.

Umístění

Nesprávně položený napájecí kabel je nebezpečný, někdo by o něj mohl klopýtnout. Neumísťujte zařízení pro klidný spánek na místa, kudy se prochází.

1. Zařízení pro klidný spánek umístěte do určité vzdálenosti od svého těla.
Šum, které zařízení pro klidný spánek vydává, zaplní celou místnost.
2. Síťový kabel správným způsobem zapojte do síťové zásuvky.

Zapnutí

1. Zařízení pro klidný spánek zapněte vypínačem:
 - Poloha I pro tiché šumění
 - Poloha II pro hlasitější šumění

Chcete-li si zajistit nerušený spánek, ponechte zařízení pro klidný spánek pokud možno zapnuté celou noc – pokud jde o spotřebu energie, je velice úsporné.

Může nějakou dobu trvat, než si na své zařízení pro klidný spánek zvyknete. Po asi týdnu každodenního nebo každonočního používání si dokážete všechny jeho výhody plně vychutnat.

Nastavení výšky tónů a hlasitosti

Otáčením víčka a/nebo bočního krytu si můžete regulovat výstup vzduchu, a tím vytvářet množství nejrůznějších výšek tónů a hlasitostí.

1. Otáčejte víčkem nebo bočním krytem zařízením pro klidný spánek, dokud nedosáhnete požadované výšky tónů a hlasitosti.
 - Počet otvorů ve víčku, jimiž proudí vzduch, se může pohybovat mezi třemi a osmi.
 - Otvory v bočním krytu mají vždy úzký a široký konec, díky čemuž lze regulovat výstup vzduchu.

Odstraňování poruch

Pokud není slyšet šumění, může být příčinou některá z následujících poruch:

Příčina	Řešení
Zařízení pro klidný spánek není připojeno ke zdroji napětí.	Síťový kabel zapojte do síťové zásuvky.
Zařízení pro klidný spánek není zapnuté.	Vypínač uveďte do polohy I nebo II.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	240 V/AC, 50 Hz
Výkon	43 W
Rozměry	14 cm x 14 cm x 9 cm (D x Š x V)
Hmotnost	680 g



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/04/2014