

Kapesní svítilna High Power LED



Obj. č.: 86 85 31

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kapesní svítilny High Power LED.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst

Účel použití

Tato svítilna slouží jako přenosný zdroj světla. Jako světelný zdroj je použita jedna 3 W High Power LED. Svítilna je napájena 3 bateriemi AAA.

Rozsah dodávky

- Svítilna
- Řemínek
- Návod k použití

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kapesní svítilny. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kapesní svítilna nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laku), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro svítilny.

Vložení/výměna baterií

1. Odšroubujte víčko na konci svítilny kvůli otevření příhrádky baterií.
2. Vyjměte držák baterií a vložte / vyměňte v něm baterie, dbejte přitom dodržení správné polarity. Baterie vložte do držáku takovým způsobem, aby záporné póly směřovaly proti pružině.
3. Na držáku baterií je znázorněna šipka. Vložte držák s bateriemi do svítilny ve směru této šipky.
4. Příhrádku baterií opětovně uzavřete zašroubováním víčka.

Obsluha svítilny

1. Svítilnu zapnete stisknutím tlačítka na konci svítilny.
2. Zatlacením nebo vyáhnutím hlavy svítilny dochází k ostření vystupujícího světelného paprsku.
3. Opětovným stisknutím spínače svítilnu vypnete.
4. Pokud stisknete tlačítko znovu, přepnete svítilnu do jiného režimu svícení. Jednotlivé světelné režimy jsou v následujícím pořadí: normální jas, snížený jas a blikání.
5. Přepnutí mezi režimy světla, aniž by došlo k vypnutí svítilny, provedete tím způsobem, že stisknete spínač pouze napul a uvolníte jej.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení: 3x 1,5V/DC baterie typu AAA (nejsou součástí dodávky)
Světelný zdroj 3W LED
Materiál: Hliník
Rozměry (Ø x D): 35 x 105 mm
Hmotnost: 120 g



Záruka

Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/6/2012