

Vyhřívaná deka WUB 5647



Obj. č.: 127 49 39

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívané deky WUB 5647.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu



Při prvním použití se může vyskytnout neobvyklý zápach. Ten je však neškodný a zmizí v průběhu používání.

Elektrické připojení

Zasaňte zástrčku do správně instalované zásuvky. Indikační červená LED signalizuje připravenost k provozu.

Zapnutí/vypnutí

Pomocí posuvného přepínače na ovladači máte možnost volby 3 stupňů intenzity ohřevu.

Pozice přepínače	Úroveň nastavení	Použití
0		Off - Vypnuto
1	Nízká teplota	Vhodné pro použití v nočních hodinách
2	Střední teplota	Nepoužívat v noci Přes den max. 2 hodiny
3	Vysoká teplota	Pouze pro ohřev postele, než půjdete spát.

Pro vypnutí posuňte přepínač do polohy „0“.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vyhřívané deky. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti a nenamáčejte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

	Nevpichovat ostré předměty!
	Nepoužívat ve složeném nebo zmačkaném stavu.
	Není vhodné pro děti do 3 let!
	Deku lze prát pouze ručně při teplotě max. 40 °C
	Nedávat do sušičky
	Nežehlit
	Nebělit
	Nepožívat na čištění chemické přípravky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí: 240 V/ 50 Hz
 Příkon: 60 W
 Třída ochrany: II
 Hmotnost: 0,85 kg

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/09/2017